

CANDY

הוראות הפעלה

מכונת כביסה

דגם: BWM1410PH7/1-S




מוצרים בע"מ

3	מפרט טכני.....
4	הוראות בטיחות.....
7	התקנה.....
10	עצות חשובות.....
12	לוח הבקרה.....
14	תפעול.....
16	תוכניות הכביסה.....
18	מגרת חומרי הכביסה.....
19	סימוני כביסה.....
20	תחזוקה ונקיון.....
21	פתרון בעיות נפוצות.....

קבולת כביסה	כרשום על גבי התווית.
מים	לחץ מכסימלי: 0.8 MPa או 8 בר לחץ מינימלי: 0.05 MPa או 0.5 בר
חשמל	מתח: 220-230V 50Hz
	עמידה בתקנים: 2006/95/EC (LVD); 2004/108/EC (EMC); 2009/125/EC (ErP); 2011/65/EU (RoHS)

הוראות פינוי

מכונת כביסה זו בנויה מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכונה לרשת החשמל.

- ▲ בעת העברת המכונה, הרימו אותה בזוגות מבלי להעזר בידיות ההפעלה או במגירות. במהלך ההובלה אין להשעין את הדלת על עגלת היד.
- ▲ מקמו את המכונה על משטח ישר, קשה, ויציב והקפידו לפלס אותה נגד רעידות. אין להתקין את המכונה במקום רטוב או בצמוד למקור חום כגון תנור.
- ▲ מקמו את המכונה באופן שיישאר מרווח מתאים מכל צד שלה, לצרכי אוורור ותנודה.
- ▲ מקמו את המכונה באופן שלא תהיה חשופה לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש וכו').
- ▲ חברו את צינור כניסת המים של המכונה לברז מים קרים בלבד!
- ▲ יש להשתמש בצינורות חדשים בלבד לחיבור רשת המים. אין להשתמש בצינורות אספקת מים שכבר היו בשימוש.
- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארקה.
- ▲ למכשיר זה מומלץ קו מתח נפרד עם מפסק ונתיך הגנה בלעדי המותאם להספק החשמלי המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות ולא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו!
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכונה ולשמור על החוברת לשימוש עתידי.
- ▲ מכונה זו אינו מיועדת לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ מכונה זו נועדה לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליה היטב כאשר היא מופעלת בקרבת ילדים.
- ▲ השתמשו במכונה אך ורק למטרתה המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בה התאמות לשימוש אחר.
- ▲ יש להשתמש בצינורות חדשים בלבד לחיבור רשת המים. אין להשתמש בצינורות אספקת מים שכבר היו בשימוש.
- ▲ אין להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה ואין להפעילה באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ דלת פתוחה מהווה מכשול. אין להישען על הדלת כדי שלא לגרום נזק למכונה.
- ▲ אין לכבס פריטים שספוגים בשמן, בנזין או חומרים כימיים אחרים .
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים לשימוש במכונת כביסה.
- ▲ יש לשים לב שהכביסה המיועדת לייבוש במייבש אינה כוללת פריטים דליקים. יש להקפיד לבדוק את כיסי הבגדים המוכנסים למייבש. למען הסר ספק, שימו לב שלא להכניס למייבש את הפריטים הבאים:
 - פריטים שלא כובסו במכונת כביסה.
 - בגדי עבודה או פריטים אחרים עם שאריות גריז, שמן וכו' שלא "ירדו בכביסה".
 - מטליות או פריטים אחרים עם שאריות אצטון, אלכוהול, בנזין, נפט, טרפנטין, שעווה, מסירי צבע, מסירי שעווה, מסירי לקה וכו'.
 - פריטים שנוקו בכימיקלים (כמו למשל, תכשירים המיועדים לניקוי יבש מקצועי).
 - פריטים המכילים ניילון, גומי, גומי מוקצף (גום-אוויר) וכדומה. כמו למשל: כובעי רחצה, אריגים עמידים למים, פריטים מגופרים ופריטי לבוש וכריות עם מילוי מגומי מוקצף.

▲ אין להשתמש בחומרי בישום שאינם מתאימים לשימוש במייבש כביסה. השימוש בתכשירים לרענון פריטי לבוש במייבש כביסה הוא על אחריותכם בלבד. והיצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק שיגרם כתוצאה מכך.

▲ אין להציב על המכונה מקור אש חשופה, כגון נרות דולקים.

▲ אין להפעיל את המכונה כאשר מכלי חומרי ניקוי מונחים עליה.

▲ אין לתפעל את המכונה, בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.

▲ זהירות: במהלך פעולת הכביסה, המים במכונה עלולים להיות חמים מאד ובמהלך פעולת הייבוש חלקים ממנה עלולים להיות חמים מאד. סכנת כוויה!

▲ אין לפתוח את המכונה תוך כדי פעולה או מיד לאחר סיום הייבוש. לפני פתיחת דלת המכונה, נתקו אותה מהחשמל.

▲ נקו את המכונה מבחוץ באמצעות מטלית רכה בלבד ללא חומרי ניקוי.

▲ במקרה כשל תפעולי, כבו מיידית את המכונה, נתקו אותה מהחשמל וסגרו את ברז כניסת המים. צרו קשר עם תחנת השירות והימנעו מהתעסקות נוספת בה.

▲ אם לא מתכוונים להשתמש במכונה תקופה ארוכה, יש לנתקה מהחשמל, לנקותה ולנקז את עודפי המים!

פתיחת חרום


במקרה של הפסקת חשמל או בעיה אחרת בפתיחה המחייבת פתיחת חרום של הדלת, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. נתקו את המכונה מהחשמל.

2. וודאו שמפלס המים בתוך המכונה נמוך ממיקום החוה. אחרת נקזו מים דרך בית המסנן כמתואר בסעיף: "ניקוי המסנן".

3. הסירו את מגרת חומרי הניקוי כמתואר באיור 1.

4. הכניסו לחור מברג או כלי דומה כמתואר באיור 2. בצעו פעמיים את הפעולה כדי שתוכלו לפתוח את הדלת.



1. ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן! יש לוודא קודם שמערכת החשמל, מערכת אספקת מי הברז ומערכת הניקוז תקינות. אם אינן תקינות, יש להזמין חשמלאי או שרברב מוסמכים לביצוע התיקונים הדרושים.

- הכנת מערכת החשמל, מערכת אספקת מי הברז ומערכת הניקוז באחריות הלקוח.

- יש לוודא שצינור כניסת המים, צינור פליטת המים וכבל החשמל אינם מקופלים, מעוכים או שמופעל עליהם לחץ בעת דחיפת המוצר למקומו לאחר פעולות ההתקנה והניקוי.

- לפני ההתקנה יש לבדוק אם אין פגמים במוצר. אם נמצאו כאלה, יש לעצור את ההתקנה - מוצרים פגומים מהווים סכנה בטיחותית.

2. יש למקם את מכונת הכביסה במקום מתאים.

- יש להציב את המכונה על רצפה קשה ולא על שטיח עבה או משטח רך.
- המשקל הכולל של מכונה הכביסה ומייבש כביסה המונח עליה, בקיבולת מלאה, יכול להגיע כמעט ל-200 ק"ג. יש לוודא שהמשטח יכול לשאת בעומס!


- יש לשים לב שלא להציב את המכונה על כבל החשמל.

- אין להתקין את המכונה במקומות שבהם הטמפרטורה יכולה לרדת מתחת לאפס.

- יש להציב את המכונה במרווח של לפחות ס"מ אחד מרהיטים אחרים.

3. הסרת חבקי הצינורות.


חתכו בזהירות את החבקים ("סטריפים") התופסים את הצינורות ואת כבל החשמל.



4. הסרת אבטחות הובלה

א. הבריגו החוצה את כל אבטחות ההובלה.

ב. הצמידו את מכסי הפלסטיק שבשקית, לחורים שנתרו בלוח האחורי.



5. חיבור למערכת אספקת המים.


- שימו לב שלחץ המים בברז יתאים למפרט לחץ אספקת המים הדרוש לפעולת המכונה.
- מכונות כביסה בעלות כניסת מים כפולה חסכוניות יותר בצריכת אנרגיה משום שאין צורך בחימום מים פנימי. עם זאת ניתן לחבר מכונה בעלת כניסת מים כפולה לכניסת מים יחידה (למים קרים).
- אין לחבר דגמים בעלי יציאת מים אחת לברז המים החמים.

יש להשתמש בצינורות חדשים בלבד לחיבור רשת המים. אין להשתמש בצינורות אספקת מים שכבר היו בשימוש.


- חברו את הצינורות המסופקים עם המכונה לכניסות המים שבמכונה. הצינור האפור מיועד לכניסת מים קרים והצינור האדום מיועד לכניסת מים חמים.
- הדקו ביד ובזהירות את כל ההברגות.
- פתחו את הברזים עד הסוף לאחר חיבור הצינורות, כדי לוודא שאין נזילות. הקפידו לסגור את הברזים כאשר המכונה אינה בשימוש.

6. שימו לב לחיבור נכון של התקני בטיחות אם מסופקים:

- AQUASTOP - התקן ניתוק אספקת מים במקרה של דליפה בצינור (בחלונית A יופיע סימן אדום). כדי להבריג את הצינור החוצה יש ללחוץ על הנצרה B.



AQUASTOP




AQUAPROTECT

- AQUAPROTECT - מעטפת שקופה B סביב הצינור A לכליאת מים במקרה של דליפה בצינור.


7.

- חיבור למערכת ניקוז המים
- יש לוודא שקצה צינור הפליטה לא ייצא ממקומו במהלך פליטת המים. סכנת הצפה וכוויה מהמים החמים.
- יש לחבר את הצינור בגובה שבין 50 ס"מ ל-85 ס"מ. הצבת הצינור בגובה נמוך יותר, תקשה על פליטת המים והכביסה עלולה לצאת רטובה מדי.
- כדי להקל על פליטת המים, אין להכניס את קצה הצינור לעומק בו יגיע למים עומדים.
- יש לוודא שצינור פליטת המים לא נמער.




8.

- כיוון רגליות
- יש לפלס היטב את המכונה באמצעות הרגליות כדי למנוע ממנה לרעוד ואף לזוז ממקומה.
- כווננו את אורך הרגליות עד שהמכונה תעמוד בצורה מאוזנת.



9.

- חיבור לחשמל
- יש להקפיד לחבר את המכונה לשקע חשמל עם הארקה ונתיך הגנה המתאים להספק המכונה.
- השקע שאליו מחובר כבל החשמל צריך להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצלים.



אל
תחרגו
מכמות הכביסה
המומלצת בתוכנית
הכביסה


מיינו
פריטים
בהתאם
לתוכנית הכביסה
המתאימה להם. מומלץ
לערבב מגבות עם פריטי
לבוש

הקפידו
לרוקן את כל
הכיסים


פריטים
עדינים במיוחד
הכניסו לשקית
רשת

בעת
כיבוס שטיחים,
כיסויי מיטה ופריטים
סופגים אחרים, בטלו
את אפשרות הסחיטה


הדקו
כיסויי כריות,
סגרו רוכסנים ומהדקים
וקשרו סרטים משוחררים
או חגורות של שמלות



הסירו
אביזרים וחוטאים
מווילונות. מומלץ לאסוף
את החוטאים לכדור






פתחו
קפלים
והפכו כלפי
חוץ פריטי לבוש
רגישים

















נקו
ניקוי מקדים
פריטים עם ליכולך
בעייתי (כמו צווארון
חולצה)

בתוכניות
הקצרות מומלץ
שלא להשתמש כלל
באבקות כביסה אלא בנוזלי
כביסה בלבד.



<p>כפתור הדלקה וכיבוי.</p>		<p>A</p>
<p>טבעת כיוון חכמה.</p>		
<p>כפתור התחלת פעולה ועצירת הפעולה באמצע.</p>		<p>C</p>
<p>כפתור אישור או בחירת אפשרות נוספת. לחיצה מעל 3 שניות על כפתור זה בו זמנית יחד עם כפתור ZOOM נועלת (או משחררת מנעילה) את כפתורי המכונה.</p>	<p>SET</p>	<p>D</p>









<p>הוספת טיפול באדים לריכוך הכביסה כדי להקל על הגיהוץ.</p>		<p>אפשרויות נוספות</p>	<p>E</p>
<p>הפעלה מושהית.</p>			
<p>מהירות סיבוב התוף בסחיטה.</p>			
<p>טמפרטורת הכביסה.</p>			
<p>קיצור משך זמן תטכנית הכביסה.</p>	<p>zOOM</p>	<p>F</p>	<p>G</p>
<p>מצב בקרה באמצעות אפליקציה ייעודית (באמצעות תקשורת אלחוטית Wi-Fi).</p>		<p>צג דיגיטלי</p>	<p>H</p>
<p>מזב בקרה באמצעות אפליקציה ייעודית (באמצעות תקשורת אלחוטית Wi-Fi).</p>		<p>מצב בקרה באמצעות אפליקציה ייעודית (באמצעות תקשורת אלחוטית Wi-Fi).</p>	<p>H</p>
<p>לכביסת בדי כותנה לבנה וצבעונית ביעילות מכסימלית.</p>		<p>תוכניות פעולה</p>	<p>I</p>
<p>תוכנית תקנית לכביסת בדי כותנה.</p>			
<p>תוכנית לכביסת בדים סינטטיים וצבעוניים.</p>			
<p>לכביסת צמר וכביסה המסומנת לכביסת יד.</p>			
<p>לכביסה עדינה.</p>			
<p>לכביסה חסכונית של בדים מעורבים עם לכלוך קל.</p>			
<p>שטיפה בלבד.</p>			
<p>סחיטה בלבד.</p>			

1. מיינו את הכביסה, הסירו כתמי לכלוך קשה באמצעות חומרי ניקוי מתאימים והכניסו בזהירות את הכביסה למכונה. אל תעמיסו יותר מדי שימו לב לקיבולת המומלצת עבור כל תוכנית. עומס יתר פוגע ביעילות הכביסה. בתוכניות הכוללות ייבוש שימו לב שלא לעבור את הקיבולת המקסימלית לייבוש שהיא נמוכה מהקיבולת המקסימלית לכביסה.
2. הסירו כתמי לכלוך קשה באמצעות חומרי ניקוי מתאימים.
3. פתחו את דלת המכונה והכניסו בזהירות את הכביסה למכונה.
4. הכניסו את חומרי הניקוי הנחוצים בכמויות המתאימות למגרת חומרי הכביסה.
 - אבקת כביסה מומלץ לשפוך ישירות לתוף המכונה (למעט כאשר התוכנית כוללת שלב קדם כביסה).
 - כאשר מכבסים מחצית מכמות הכביסה המכסימלית, מומלץ להשתמש בשלושת רבעי כמות חומר הכביסה.
 - בתוכניות קצרות ובטמפרטורות נמוכות, עדיף להשתמש בנוזל כביסה ולא באבקת כביסה.
 - כאשר התוכנית כוללת שלב קדם כביסה, לא מומלץ להשתמש בנוזל כביסה לשלב הכביסה העיקרי.
5. סגרו את דלת המכונה.
6. פתחו את ברז אספקת המים למכונת הכביסה וחברו אותה לחשמל. ודאו שצינור הניקוז מחובר בצורה תקינה.
7. הדליקו את המכונה בלחיצה על הכפתור ①. בהפעלה ראשונה סובבו את טבעת הכיוון החכמה לבחירת השפה הרצויה ואשרו בלחיצה על כפתור SET. ניתן לחזור לבחירת שפה מאוחר יותר בלחיצה בלחיצה מעל 5 שניות על כפתור SET
8. בחרו בתוכנית הכביסה הרצויה באמצעות סיבוב טבעת הכיוון החכמה. **שימו לב:** תוכנית הכביסה האחרונה בה השתמשתם (עם כל האפשרויות שלה) היא התוכנית שתבחר תחילה.
9. אם תוכנית הכביסה מצריכה בחירת אפשרות משנה, לחצו על כפתור SET, סובבו את טבעת הכיוון החכמה לבחירת האפשרות הרצויה ואשרו בלחיצה נוספת על כפתור SET.


10. סובבו את טבעת הכיוון החכמה לבחירת אפשרויות נוספות על פי הצורך (לא כל האפשרויות הנוספות זמינות בכל תוכניות הכביסה) ואשרו בלחיצה על כפתור **SET**.
11. לחצו על כפתור **||▶** כדי להתחיל בתוכנית הכביסה שנבחרה או את ספירת הזמן אחורנית להתחלה מושהית. במקרה של הפסקת חשמל, המכונה חוזרת לפעול מאותה נקודה בה נעצרה.
12. להפסקת התוכנית באמצע מסיבה כלשהי, לחצו ארוכות על כפתור **||▶**. לאחר 2 דקות ניתן לפתוח את דלת המכונה. כדי להמשיך את פעולת התוכנית לחצו שוב על כפתור **||▶**.
13. לביטול התוכנית, לחצו ארוכות על הכפתור **⓪** והתחילו מחדש.
14. בסיום תוכנית הכביסה, תוצג הכתובית: "END". כבו את המכונה בלחיצה על הכפתור **⓪**, נתקו את המכונה מהחשמל, סגרו את ברז המים ולאחר מכן פתחו את דלתות המכונה והוציאו ממנה את הכביסה. **שימו לב:** הדלת אינה נפתחת מיד לאחר סיום התוכנית אלא רק לאחר מספר דקות של המתנה.
15. כדי לאפשר איורור, אל תסגרו לגמרה את דלת המכונה.

תפעול באמצעות אפליקציה

מכונה זו תומכת בתקשורת אלחוטית Wi-Fi המאפשרת לשלוט בה ממכשיר נייד (סמארטפון או טאבלט) באמצעות אפליקציית הבקרה Candy simply-Fi. ניתן להוריד את האפליקציה מהחנות של גוגל או אפל בהתאמה למערכת ההפעלה - אנדרואיד או iOS. יש להפעיל את האפליקציה ולפעול בהתאם להוראות האינטראקטיביות.



עבור	סמל תוכנית
לכביסת בדי כותנה לבנה וצבעונית ביעילות מכסימלית.	
תוכנית תקנית לכביסת בדי כותנה.	
תוכנית לכביסת בדים סינטטיים וצבעוניים (את הפריטים הצבעוניים יש לכבס בנפרד בכביסות הראשונות).	
לכביסת צמר וכביסה המסומנת לכביסת יד.	
לכביסה עדינה.	
לכביסה חסכונית של בדים מעורבים - מומלץ להכניס רק שני שליש מהקיבולת המכסימלית.	
שטיפה בלבד.	
סחיטה בלבד. ניתן להקטין את מהירות סיבוב התוף בלחיצות ל כפתור SET.	

תוכניות הכביסה

חומרי כביסה			טמפר' °C-ב- (מכסי)	משקל כביסה מקס' בק"ג בהתאם לדגם							
תא 1		תא 2		7 kg		8 kg		9 kg		10 kg	
				Standard	zOOM	Standard	zOOM	Standard	zOOM	Standard	zOOM
•	•	•	90°	7	3	8	3.5	9	4	10	4.5
•	•	•	60°	7	3	8	3.5	9	4	10	4.5
•	•	•	40°	3.5	2	4	2.5	4.5	2.5	5	3
	•	•	40°	1	1	2	2	2	2	2	2
	•	•	40°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	•	•	20°	7	3	8	3.5	9	4	10	4.5
	•	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

▲ - בדגמים עם תא מיוחד לחומר ניקוי נוזלי בתוך תא 2, ניתן להכניס לתוכו חומר ייעודי להסרת כתמים.

מכל לנוזל כביסה



1 תא חומר כביסה לשלב קדם כביסה (בתנאי שנבחרה תוכנית הכוללת שלב זה).


לחילופין (לא באותו הזמן!) ניתן להוסיף לתא זה מלבין כביסה.

2 תא חומר לשלב הכביסה העיקרי כולל (במידת הצורך) מסיר כתמים ומרכך מים.

ניתן להוסיף לתא זה חומר ניקוי למכונה בעת ניקוי המכונה ללא כביסה.

☸ תא מרכך כביסה (אין למלא מעבר לסימון MAX).

ניתן להוסיף לתא זה עמילן כביסה נוזלי במקום מרכך כביסה.



ניתן להכניס מכל רב תכליתי ישירות לתוך התוף



כביסה



כביסת מכונה
תוכנית רגילה
מים פושרים



כביסת מכונה
תוכנית רגילה
מים חמימים



כביסת מכונה
תוכנית רגילה
מים חמים



כביסת מכונה
תוכנית אל קמט
מים פושרים



כביסת מכונה
תוכנית אל קמט
מים חמימים



כביסת מכונה
תוכנית אל קמט
מים חמים



כביסת מכונה
תוכנית עדינה
מים פושרים



כביסת מכונה
תוכנית עדינה
מים חמימים



כביסת מכונה
תוכנית עדינה
מים חמים



כביסת יד



אסור לכבס



הלבנה



הלבנה מותרת
ללא הגבלה



הלבנה מותרת
ללא כלור



אסור להלבין

שימו לב להתקין מסנן לריכוך המים או להוסיף חומר מרכך. מים קשים עלולים לגרום לפעולה לא תקינה.


מומלץ לנקות את המכונה מבפנים ומבחוץ באופן קבוע ובמיוחד את מגרת חומרי הכביסה.

אם לא מתכוונים להשתמש במכונה תקופה ארוכה, יש לנתקה מהחשמל, לנקותה ולנקז את עודפי המים!

ניקוי המסנן

המסנן לוכד עצמים העלולים לסתום את פתח הניקוז. למשל: מטבעות וכפתורים. נקו אותו תקופתית בלשבים הבאים:

1. הניחו מגבת לספיגת עודפי המים.
2. פתחו את המכסה.
3. סובבו את מכסה המסנן נגד כיוון השעון.
4. שלפו החוצה את המסנן ונקו אותו.
5. החזירו הכל למקום (בסדר פעולות הפוך).



סיבות אפשריות	הבעיה
<ul style="list-style-type: none"> המכונה אינה מחוברת לחשמל. הדלת אינה סגורה היטב (יתכן בליווי הכיתוב: E7). כפתור הפעלה/עצירה לא נלחץ. ברז המים סגור. 	<ul style="list-style-type: none"> מחזור הכביסה אינו מתחיל
<ul style="list-style-type: none"> צינור המים אינו מחובר לברז. צינור המים מכופף. ברז המים סגור. יש הפסקת מים. אין לחץ מים. כפתור הפעלה/עצירה לא נלחץ. 	<ul style="list-style-type: none"> המכונה אינה מתמלאת במים יתכן בליווי הכיתוב: E2
<ul style="list-style-type: none"> צינור ניקוז המים אינו בגובה המתאים מהרצפה. קצה צינור הניקוז שקוע במים. המסנן "סתום" - נקו אותו. צינור הניקוז מכופף. הביוב סתום או חסר פתח אוורור לשחרור לחץ. 	<ul style="list-style-type: none"> בעייה בניקוז המים יתכן בליווי הכיתוב: E3
<ul style="list-style-type: none"> הסחיטה בוטלה - אפשרו אותה. 	<ul style="list-style-type: none"> אין סחיטה
<ul style="list-style-type: none"> התוף לא אוזן טוב במהלך ההתקנה. מכונת הכביסה אינה מפולסת. הכביסה אינה מאוזנת. 	<ul style="list-style-type: none"> המכונה רועדת מדי במהלך הסחיטה
<ul style="list-style-type: none"> החיבור לצינור המים רופף. מכל חומרי הכביסה סתום. החיבור לצינור הניקוז רופף. 	<ul style="list-style-type: none"> המכונה דולפת
<ul style="list-style-type: none"> חומר הכביסה אינו מתאים לשימוש במכונה! הוכנסה כמות גדולה מדי של חומר כביסה. 	<ul style="list-style-type: none"> נוצר קצף במכונה יתכן בליווי הכיתוב: E4
<ul style="list-style-type: none"> נתקו מהחשמל וחברו מחדש. אם ההודעה אינה נעלמת, צרו קשר עם השרות הטכני. 	<ul style="list-style-type: none"> הודעת שגיאה אחרת

