

# CANDY




מוצרים בע"מ


## הוראות הפעלה מכונת כביסה וייבוש משולבת פתח חזיתי דגם: GVSW485D-S



3	מפרט טכני.....
4	הוראות בטיחות.....
7	התקנה.....
10	עצות חשובות.....
12	לוח הבקרה.....
14	תפעול.....
16	מגרת חומרי הכביסה.....
17	בורר תוכניות הכביסה.....
18	תוכניות הכביסה.....
20	סימוני כביסה.....
22	תחזוקה ונקיון.....
23	פתרון בעיות נפוצות.....

קבולת כביסה	כרשום על התווית.
תוכניות כביסה תקניות	תוכנית  לכותנה
מים	לחץ מכסימלי: 0.8 MPa או 8 בר לחץ מינימלי: 0.05 MPa או 0.5 בר
חשמל	מתח: 220-230V 50Hz
	עמידה בתקנים: 2006/95/EC (LVD); 2004/108/EC (EMC); 2009/125/EC (ErP); 2011/65/EU (RoHS)

### הוראות פינוי

מכונת כביסה זו בנויה מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכונה לרשת החשמל.

- ▲ בעת העברת המכונה, הרימו אותה בזוגות מבלי להעזר בידיות ההפעלה או במגירות. במהלך ההובלה אין להשעין את הדלת על עגלת היד.
- ▲ מקמו את המכונה על משטח ישר, קשה, ויציב והקפידו לפלס אותה נגד רעידות. אין להתקין את המכונה במקום רטוב או בצמוד למקור חום כגון תנור.
- ▲ מקמו את המכונה באופן שיישאר מרווח מתאים מכל צד שלה, לצרכי אוורור ותנודה.
- ▲ מקמו את המכונה באופן שלא תהיה חשופה לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש וכו').
- ▲ חברו את צינור כניסת המים של המכונה לברז מים קרים בלבד!
- ▲ יש להשתמש בצינורות חדשים בלבד לחיבור רשת המים. אין להשתמש בצינורות אספקת מים שכבר היו בשימוש.
- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארקה.
- ▲ למכשיר זה מומלץ קו מתח נפרד עם מפסק ונתיך הגנה בלעדי המותאם להספק החשמלי המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות ולא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו!
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכונה ולשמור על החוברת לשימוש עתידי.
- ▲ מכונה זו אינו מיועדת לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ מכונה זו נועדה לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליה היטב כאשר היא מופעלת בקרבת ילדים.
- ▲ השתמשו במכונה אך ורק למטרתה המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בה התאמות לשימוש אחר.
- ▲ אין להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה ואין להפעילה באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ דלת פתוחה מהווה מכשול. אין להישען על הדלת כדי שלא לגרום נזק למכונה.
- ▲ אין לכבס פריטים שספוגים בשמן, בניזין או חומרים כימיים אחרים .
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים לשימוש במכונת כביסה.
- ▲ יש לשים לב שהכביסה המיועדת לייבוש במייבש אינה כוללת פריטים דליקים. יש להקפיד לבדוק את כוסי הבגדים המוכנסים למייבש. למען הסר ספק, שימו לב שלא להכניס למייבש את הפריטים הבאים:
  - פריטים שלא כובסו במכונת כביסה.
  - בגדי עבודה או פריטים אחרים עם שאריות גריז, שמן וכו' שלא יירדו בכביסה".
  - מטליות או פריטים אחרים עם שאריות אצטון, אלכוהול, בניזין, נפט, טרפנטין, שעווה, מסירי צבע, מסירי שעווה, מסירי לקה וכו'.
  - פריטים שנוקו בכימיקלים (כמו למשל, תכשירים המיועדים לניקוי יבש מקצועי).
  - פריטים המכילים ניילון, גומי, גומי מוקצף (גום-אוויר) וכדומה. כמו למשל: כובעי רחצה, אריגים עמידים למים, פריטים מגופרים ופריטי לבוש וכריות עם מילוי מגומי מוקצף.
- ▲ אין להשתמש בחומרי בישום שאינם מתאימים לשימוש במייבש כביסה. השימוש בתכשירים לרענון פריטי לבוש במייבש כביסה הוא על אחריותכם

בלבד. והיצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק שיגרם כתוצאה מכך.

▲ אין להציב על המכונה מקור אש חשופה, כגון נרות דולקים.

▲ אין להפעיל את המכונה כאשר מכלי חומרי ניקוי מונחים עליה.

▲ אין לתפעל את המכונה, בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.

▲ זהירות: במהלך פעולת הכביסה, המים במכונה עלולים להיות חמים מאד ובמהלך פעולת הייבוש חלקים ממנה עלולים להיות חמים מאד. סכנת כווייה!

▲ אין לפתוח את המכונה תוך כדי פעולה או מיד לאחר סיום הייבוש. לפני פתיחת דלת המכונה, נתקו אותה מהחשמל.

▲ נקו את המכונה מבחוץ באמצעות מטלית רכה בלבד ללא חומרי ניקוי.

▲ במקרה כשל תפעולי, כבו מיידית את המכונה, נתקו אותה מהחשמל וסגרו את ברז כניסת המים. צרו קשר עם תחנת השירות והימנעו מהתעסקות נוספת בה.

▲ אם לא מתכוונים להשתמש במכונה תקופה ארוכה, יש לנתקה מהחשמל, לנקותה ולנקז את עודפי המים!

**1.** ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן! יש לוודא קודם שמערכת החשמל, מערכת אספקת מי הברז ומערכת הניקוז תקינות. אם אינן תקינות, יש להזמין חשמלאי או שרברב מוסמכים לביצוע התיקונים הדרושים.

• הכנת מערכת החשמל, מערכת אספקת מי הברז ומערכת הניקוז באחריות הלקוח.

• יש לוודא שצינור כניסת המים, צינור פליטת המים וכבל החשמל אינם מקופלים, מעוכים או שמופעל עליהם לחץ בעת דחיפת המוצר למקומו לאחר פעולות ההתקנה והניקוי.

• לפני ההתקנה יש לבדוק אם אין פגמים במוצר. אם נמצאו כאלה, יש לעצור את ההתקנה - מוצרים פגומים מהווים סכנה בטיחותית.

**2.** יש למקם את מכונת הכביסה במקום מתאים.

• יש להציב את המכונה על רצפה קשה ולא על שטיח עבה או משטח רך.

• יש לוודא שהמשטח יכול לשאת בעומס!

• יש לשים לב שלא להציב את המכונה על כבל החשמל.

• אין להתקין את המכונה במקומות שבהם הטמפרטורה יכולה לרדת מתחת לאפס.

• יש להציב את המכונה במרווח של לפחות ס"מ אחד מרהיטים אחרים.


**3.** הסרת חבקי הצינורות.


חתכו בזהירות את החבקים ("סטריפים") התופסים את הצינורות ואת כבל החשמל.

**4.** הסרת אבטחות הובלה

א. הבריגו החוצה את כל אבטחות ההובלה.

ב. הצמידו את מכסי הפלסטיק שבשקית, לחורים שנתרו בלוח האחורי.





1


## 5. חיבור למערכת אספקת המים.

- שימו לב שלחץ המים בברז יתאים למפרט לחץ אספקת המים הדרוש לפעולת המכונה.
- מכונות כביסה בעלות כניסת מים כפולה חסכוניות יותר בצריכת אנרגיה משום שאין צורך בחימום מים פנימי. עם זאת ניתן לחבר מכונה בעלת כניסת מים כפולה לכניסת מים יחידה (למים קרים).
- אין לחבר דגמים בעלי יציאת מים אחת לברז המים החמים.
- יש להשתמש בצינורות חדשים בלבד לחיבור רשת המים. אין להשתמש בצינורות אספקת מים שכבר היו בשימוש.


- א. חברו את הצינורות המסופקים עם המכונה לכניסות המים שבמכונה. הצינור האפור מיועד לכניסת מים קרים והצינור האדום מיועד לכניסת מים חמים.
- ב. הדקו ביד ובזהירות את כל ההברגות.
- ג. פתחו את הברזים עד הסוף לאחר חיבור הצינורות, כדי לוודא שאין ניזילות. הקפידו לסגור את הברזים כאשר המכונה אינה בשימוש.

## 6. שימו לב לחיבור נכון של התקני בטיחות אם מסופקים:

- AQUASTOP - התקן ניתוק אספקת מים במקרה של דליפה בצינור (בחלונית A יופיע סימן אדום). כדי להבריג את הצינור החוצה יש ללחוץ על הנצרה B.



AQUASTOP




AQUAPROTECT

- AQUAPROTECT - מעטפת שקופה B סביב הצינור A לכליאת מים במקרה של דליפה בצינור.




7.

- חיבור למערכת ניקוז המים
- יש לוודא שקצה צינור הפליטה לא ייצא ממקומו במהלך פליטת המים. סכנת הצפה וכוויה מהמים החמים.
- יש לחבר את הצינור בגובה שבין 50 ס"מ ל-85 ס"מ. הצבת הצינור בגובה נמוך יותר, תקשה על פליטת המים והכביסה עלולה לצאת רטובה מדי.
- כדי להקל על פליטת המים, אין להכניס את קצה הצינור לעומק בו יגיע למים עומדים.
- יש לוודא שצינור פליטת המים לא נמער.




8.

- כיוון רגליות
- יש לפלס היטב את המכונה באמצעות הרגליות כדי למנוע ממנה לרעוד ואף לזוז ממקומה.
- כווננו את אורך הרגליות עד שהמכונה תעמוד בצורה מאוזנת.



9.

- חיבור לחשמל
- יש להקפיד לחבר את המכונה לשקע חשמל עם הארקה ונתיך הגנה המתאים להספק המכונה.
- השקע שאליו מחובר כבל החשמל צריך להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצלים.



אל  
תחרגו  
מכמות הכביסה  
המומלצת בתוכנית  
הכביסה



מיינו  
פריטים  
בהתאם  
לתוכנית הכביסה  
המתאימה להם. מומלץ  
לערבב מגבות עם פריטי  
לבוש

הקפידו  
לרוקן את כל  
הכיסים


פריטים  
עדינים במיוחד  
הכניסו לשקית  
רשת

בעת  
כיבוס שטיחים,  
כיסויי מיטה ופריטים  
סופגים אחרים, בטלו  
את אפשרות הסחיטה


הדקו  
כיסויי כריות,  
סגרו רוכסנים ומהדקים  
וקשרו סרטים משוחררים  
או חגורות של שמלות



הסירו  
אביזרים וחוטמים  
מווילונות. מומלץ לאסוף  
את החוטמים לכדור







פתחו  
קפלים  
והפכו כלפי  
חוץ פריטי לבוש  
רגישים




נקו  
ניקוי מקדים  
פריטים עם ליכולך  
בעייתי (כמו צווארון  
חולצה)

בתוכניות  
הקצרות מומלץ  
שלא להשתמש כלל  
באבקות כביסה אלא בנוזלי  
כביסה בלבד.




<p>בורר תוכנית הכביסה. לכיבוי המכונה ולפני התחלת תוכנית חדשה, סובבו את הבורר למצב כיבוי <b>OFF</b>.</p>	<b>A</b>
<p>כפתור התחלה/עצירה של תוכנית הכביסה <b>▶  </b></p>	<b>B</b>
<p>הפעלה מושהית (כל לחיצה מאריכה את ההשהייה בשעה).</p>	<b>C</b>
<p>הפעלת תוכנית ייבוש (כל לחיצה מחליפה מצב, בתנאי שבורר תוכנית הכביסה אינו במצב כיבוי <b>OFF</b>). לביטול לפני פעולה, לחצו עד שהחיוויים יעלמו. לביטול תוך כדי פעולה, לחצו ארוכות על הכפתור.</p> <p> תוכנית אוטומטית לייבוש יסודי עבור מגבות וכו'.</p> <p> תוכנית אוטומטית לייבוש לפני גיהוץ.</p> <p> תוכנית אוטומטית לייבוש כביסה שאינה מצריכה גיהוץ.</p>	<b>D</b> <b>(1)</b>

<p><b>D</b> <b>(2)</b></p>	<p>לאחר בחירת תוכנית "EASY IRON", הכפתור מחליף מצב בין אפשרויות הפעלת אדים לאחר שלב הסחיטה כדי להפחית קמטים.  <b>+1</b> התאמה לבדים סינטטיים או מעורבים.  <b>+2</b> התאמה לבדי כותנה.  <b>+3</b> רענון כביסה (מתאים גם לכביסה יבשה).</p>
<p><b>E</b></p>	<p>התאמת משך זמן הכביסה לרמת הלכלוך (כל לחיצה מדפדפת בין שלושת רמות הלכלוך).          בתוכנית המהירה <b>RAPID</b> אותו כפתור מחליף בין 14/30/44 דקות.</p>
<p><b>F</b></p>	<p>טמפרטורת הכביסה (כל לחיצה מורידה את הטמפרטורה עד לכביסה קרה ❄️).</p>
<p><b>G</b></p>	<p>מהירות סיבוב התוף בסחיטה (כל לחיצה מאיטה את המהירות עד לביטול - Ⓞ).</p>
<p><b>F+G</b></p>	<p>נעילת כפתורי המכונה בפני שימוש בלתי מורשה.</p>
<p><b>H</b></p>	<p>צג דיגיטלי.</p>
<p><b>I</b></p>	<p>נוריות חיווי תוכנית הייבוש.</p>
<p><b>L</b></p>	<p>חיווי נעילה הרמטית של הדלת 🔒. הקפידו לסגור את הדלת לפני הלחיצה על כפתור ▶️  . פתיחת הדלת מושהית 2 דקות מטעמי בטיחות.</p>
<p><b>M</b></p>	<p>נורית חיווי מדידה אוטומטית של משקל הכביסה להתאמת פעולת המכונה 📊 (רלבנטי רק לחלק מהתוכניות).</p>
<p><b>N</b></p>	<p>חיווי נעילת כפתורי המכונה בפני שימוש בלתי מורשה 🔒.</p>
<p><b>O</b></p>	<p>נוריות חיווי טמפרטורה.</p>
<p><b>P</b></p>	<p>נוריות חיווי מהירות סיבוב.</p>
<p><b>Q</b></p>	<p>אזור המגע לתקשורת טווח אפס (NFC) שמבצעת אוטומטית את שלב הצימוד/שיוך בתקשורת "בלוטות". רלבנטי כאשר הסמארטפון תומך בכך והופעלה בו אפליקציה ייעודית לבקרת מכונת הכביסה.</p>

1. מיינו את הכביסה, הסירו כתמי לכלוך קשה באמצעות חומרי ניקוי מתאימים והכניסו בזהירות את הכביסה למכונה. אל תעמיסו יותר מדי שימו לב לקיבולת המומלצת עבור כל תוכנית. עומס יתר פוגע ביעילות הכביסה. בתוכניות הכוללות ייבוש שימו לב שלא לעבור את הקיבולת המקסימלית לייבוש שהיא נמוכה מהקיבולת המקסימלית לכביסה.
2. הסירו כתמי לכלוך קשה באמצעות חומרי ניקוי מתאימים.
3. פתחו את דלת המכונה והכניסו בזהירות את הכביסה למכונה.
4. הכניסו את חומרי הניקוי הנחוצים בכמויות המתאימות למגרת חומרי הכביסה.
  - אבקת כביסה מומלץ לשפוך ישירות לתוף המכונה (למעט כאשר התוכנית כוללת שלב קדם כביסה).
  - כאשר מכבסים מחצית מכמות הכביסה המכסימלית, מומלץ להשתמש בשלושת רבעי כמות חומר הכביסה.
  - בתוכניות קצרות ובטמפרטורות נמוכות, עדיף להשתמש בנוזל כביסה ולא באבקת כביסה.
  - כאשר התוכנית כוללת שלב קדם כביסה, לא מומלץ להשתמש בנוזל כביסה לשלב הכביסה העיקרי.
5. סגרו את דלת המכונה וודאו שחיווי דלת סגורה  דלוק!
6. פתחו את ברז אספקת המים למכונת הכביסה וחברו אותה לחשמל. ודאו שצינור הניקוז מחובר בצורה תקינה.
7. בחרו בתוכנית הכביסה הרצויה באמצעות בורר תוכנית הכביסה. **שימו לב:** בורר תוכנית הכביסה חייב להיות במצב כיבוי OFF לפני בחירת תוכנית כביסה.
8. שנו על פי הצורך את מהירות הסחיטה, טמפרטורת הכביסה, דחו את ההפעלה או התאימו לרמת הלכלוך. בחרו אפשרויות נוספות על פי הצורך (לא כל האפשרויות הנוספות זמינות בכל תוכניות הכביסה).
9. לחצו על כפתור **||▶** כדי להתחיל בתוכנית הכביסה שנבחרה או את ספירת הזמן אחורנית להתחלה מושהית.


10. להפסקת התוכנית באמצע מסיבה כלשהי, לחצו ארוכות על כפתור **||▶**. לאחר 2 דקות ניתן לפתוח את דלת המכונה. כדי להמשיך את פעולת התוכנית לחצו שוב על כפתור **▶||**.
11. לביטול התוכנית, סובבו את בורר תוכנית הכביסה למצב כיבוי OFF ואחר כך בחרו בתוכנית אחרת לפי הצורך. לביטול תוכנית ייבוש, לחצו מעל 3 שניות על כפתור הפעלת תוכנית ייבוש.
12. בסיום תוכנית הכביסה ו/או הייבוש תוצג הכתובית: "END". סובבו את בורר תוכנית הכביסה למצב כיבוי OFF, נתקו את המכונה מהחשמל, סגרו את ברז המים ולאחר מכן פתחו את דלתות המכונה והוציאו ממנה את הכביסה. **שימו לב:** הדלת אינה נפתחת מיד לאחר סיום התוכנית אלא רק לאחר מספר דקות של המתנה.
13. כדי לאפשר איזורו, אל תסגרו לגמרה את דלת המכונה.



## בקרה באמצעות אפליקציה



1. העבירו את בורר תוכנית הכביסה למצב: Smart Touch.
2. הורידו והתקינו בסמארטפון את האפליקציה: Candy simply-Fi.
3. אפשרו בסמארטפון תקשורת טווח אפס (NFC) שמבצעת אוטומטית את שלב הצימוד/שיוך בתקשורת "בלוטות".
4. הפעילו בסמארטפון את האפליקציה.
5. הצמידו את הסמארטפון לסימון Smart Touch שבחזית המכשיר. תקשורת טווח אפס (NFC) תשייך את המכונה לסמארטפון.
6. לאחר ביצוע השיוך, ניתן לתפעל את המכונה באמצעות האפליקציה.




1 תא חומר כביסה לשלב קדם כביסה (בתנאי שנבחרה תוכנית הכוללת שלב זה).

לחילופין (לא באותו הזמן!) ניתן להוסיף לתא זה מלבין כביסה.

2 תא חומר לשלב הכביסה העיקרי כולל (במידת הצורך) מסיר כתמים ומרכך מים.


ניתן להוסיף לתא זה חומר ניקוי למכונה בעת ניקוי המכונה ללא כביסה.

☸ תא מרכך כביסה (אין למלא מעבר לסימון MAX).  
ניתן להוסיף לתא זה עמילן כביסה נזלי במקום מרכך כביסה.

















ניתן להכניס מכל רב תכליתי ישירות לתוך התוף






## תוכניות הכביסה

		עבור	סמל תוכנית
		תוכנית חדשנית המשלבת שימוש באדים לאחר שלב הסחיטה כדי להפחית קמטים.	Easy Iron 
		לכביסת בגדים ופריטים אחרים מאריגים מעורבים וסינטטיים.	
		לכביסת מחטאת במיוחד של בגדי תינוקות, בגלל הטמפרטורה הגבוהה. כולל שטיפה יסודית שלא תותיר שאריות חומרי כביסה.	
		תוכנית יומיומית מהירה לכביסה וייבוש פריטים בודדים תוך פחות משעה.	Daily 59 Min.
14'	כביסה מהירה של כמות כביסה קטנה. לכמות כביסה קטנה יש לשים כמות פחותה של חומרי כביסה בהתאמה.		 14/30/44Min.
30'			
44'			
		כביסת בדי כותנה.	
		כביסת כותנה לבנה עם שלב קדם כביסה.	
		תוכנית ל-3 שטיפות וסחיטה.	
		תוכנית לריקון מים ולסחיטה לאחר השריה.	
		כביסת פריטי לבוש עדינים.	
		כביסת צמר ומשי.	
		ייבוש צמר וכביסה המסומנת לכביסת יד.	
		ייבוש בדים מעורבים וסינטטיים בטמפרטורה נמוכה.	
		ייבוש בדי כותנה בטמפרטורה גבוהה.	
		לשימוש עם האפליקציה הייעודית שבסמארטפון.	Smart Touch 

## תוכניות הכביסה

חומרי כביסה			טמפי' מקס' ב-°C	משקל כביסה מקס' בק"ג בהתאם לדגם (הקיבולת המרבית של הדגם בתוכנית הכביסה והייבוש לבדי כותנה)							
1 תא		2 תא		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
			-	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	●	●	60°	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
	●	●	60°	3.5	4	4.5	5.5	6	6.5	7	8
	●	●	40°	2	2	2.5	3	3	3	3.5	3.5
	●	●	30°	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	●	●	30°	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	●	●	40°	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	●	●	60°	6	6	7	8	8	9	10	10
●	●	●	90°	6	6	7	8	8	9	10	10
	●	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	40°	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	●	●	40°	1	1	1	2	2	2	2	2
			-	1	1	1	1	1	1	1	1
			-	3	3	3.5	4	4	4.5	5	5
			-	4	5	5	5	6	6	6	7

בין יתר האפשרויות, תוכנית "Auto-Clean" לניקוי המכונה כשהיא ריקה מכביסה.

▲ - בדגמים עם תא מיוחד לחומר ניקוי נוזלי בתוך תא 2, ניתן להכניס לתוכו חומר ייעודי להסרת כתמים.

## סימוני כביסה



כביסה



כביסת מכונה  
תוכנית רגילה  
מים פושרים



כביסת מכונה  
תוכנית רגילה  
מים חמימים



כביסת מכונה  
תוכנית רגילה  
מים חמים



כביסת מכונה  
תוכנית אל קמט  
מים פושרים



כביסת מכונה  
תוכנית אל קמט  
מים חמימים



כביסת מכונה  
תוכנית אל קמט  
מים חמים



כביסת מכונה  
תוכנית עדינה  
מים פושרים



כביסת מכונה  
תוכנית עדינה  
מים חמימים



כביסת מכונה  
תוכנית עדינה  
מים חמים



כביסת יד



אסור לכבס



הלבנה



הלבנה מותרת  
ללא הגבלה



הלבנה מותרת  
ללא כלור



אסור להלבין



ייבוש



ללא חום



חום נמוך



חום בינוני



חום גבוה



בד עדין  
ללא חום



בד עדין  
חום נמוך



בד עדין  
חום בינוני



אל קמט  
ללא חום



אל קמט  
חום נמוך



אל קמט  
חום בינוני



לא למייבש



לתלות לייבוש



לתלות רטוב



להניח לייבוש



גיהוץ



גיהוץ  
בחום נמוך



גיהוץ  
בחום בינוני



גיהוץ  
בחום גבוה



גיהוץ  
ללא אדים



אסור לגהץ

## תחזוקה ונקיין

שימו לב להתקין מסנן לריכוך המים או להוסיף חומר מרכך. מים קשים עלולים לגרום לפעולה לא תקינה.

מומלץ לנקות את המכונה מבפנים ומבחוץ באופן קבוע ובמיוחד את מגרת חומרי הכביסה.


ניתן להפעיל תוכנית לניקוי המכונה ("Auto-Clean") באמצעות האפליקציה.

**אם לא מתכוונים להשתמש במכונה תקופה ארוכה, יש לנתקה מהחשמל, לנקותה ולנקז את עודפי המים!**

### נקו תקופתית את המסנן

המסנן לוכד עצמים העלולים לסתום את פתח הניקוז. למשל: מטבעות וכפתורים.

1. הניחו מגבת לספיגת עודפי המים.
2. פתחו את המכסה.
3. סובבו את מכסה המסנן נגד כיוון השעון.
4. שלפו החוצה את המסנן ונקו אותו.
5. החזירו הכל למקום (בסדר פעולות הפוך).



סיבות אפשריות	הבעיה
<ul style="list-style-type: none"> <li>המכונה אינה מחוברת לחשמל.</li> <li>הדלת אינה סגורה היטב.</li> <li>כפתור הפעלה/עצירה לא נלחץ.</li> <li>ברז המים סגור.</li> </ul>	מחזור הכביסה אינו מתחיל
<ul style="list-style-type: none"> <li>צינור המים אינו מחובר לברז או שהברז סגור.</li> <li>צינור המים מכופף.</li> <li>יש הפסקת מים או שלחץ המים נמוך.</li> <li>כפתור הפעלה/עצירה לא נלחץ.</li> </ul>	המכונה אינה מתמלאת במים (הודעת שגיאה E2)
<ul style="list-style-type: none"> <li>צינור ניקוז המים אינו בגובה המתאים מהרצפה.</li> <li>קצה צינור הניקוז שקוע במים.</li> <li>המסנן "סתום" - נקו אותו.</li> <li>צינור הניקוז מכופף.</li> <li>הביוב סתום או חסר פתח אוורור לשחרור לחץ.</li> </ul>	בעייה בניקוז המים (הודעת שגיאה E3)
<ul style="list-style-type: none"> <li>הסחיטה בוטלה - אפשרו אותה.</li> </ul>	אין סחיטה
<ul style="list-style-type: none"> <li>התוף לא אוזן טוב במהלך ההתקנה.</li> <li>מכונת הכביסה אינה מפולסת.</li> <li>הכביסה אינה מאוזנת.</li> </ul>	המכונה רועדת מדי במהלך הסחיטה
<ul style="list-style-type: none"> <li>החיבור לצינור המים רופף.</li> <li>מכל חומרי הכביסה סתום.</li> <li>החיבור לצינור הניקוז רופף.</li> </ul>	המכונה דולפת
<ul style="list-style-type: none"> <li>חומר הכביסה אינו מתאים לשימוש במכונה!</li> <li>הוכנסה כמות גדולה מדי של חומר כביסה.</li> </ul>	נוצר קצף במכונה (הודעת שגיאה E4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>הדלתות לא נסגרו טוב</li> <li>כביסה נתקעה באחת הדלתות.</li> </ul>	בעיה בסגירת הדלת (הודעת שגיאה E7)
<ul style="list-style-type: none"> <li>נתקו מהחשמל וחברו מחדש. אם ההודעה אינה נעלמת, צרו קשר עם השרות הטכני.</li> </ul>	הודעת שגיאה אחרת

