

הוראות הפעלה מקרר/מקפיא תעשייתי



התמונה להמחשה בלבד

לקוחות נכבדים!

אנו מברכים אתכם על רכישת המוצר שברשותכם ומודים לכם שבחרתם בנו. אנו בטוחים שהמוצר יענה באופן מירבי על דרישותכם. חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו לפני ההתקנה והשימוש. שימרו הוראות אלו לצורך עיון בעתיד.

היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

הוראות בטיחות

- ◀ ההתקנה תעשה ע"י מתקין מוסמך מטעם היבואן, כל ניסיון לבצע זאת בעצמכם עלול לגרום לנזק גופני או למכשיר, אין להטות את המכשיר מעבר ל-45 מעלות במהלך ההובלה ולאחר האספקה יש להמתין כ-6 שעות לפני החיבור לחשמל כדי למנוע נזק למדחס.
- ◀ תיקון ופירוק המכשיר יעשו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן, כל שינוי שיעשה ע"י הלקוח עלול לגרום לנזק ואינו מכוסה באחריות.
- ◀ המכשיר לא מיועד לתפעול ע"י אנשים חסרי ניסיון או בעלי מגבלות פיזיות או מנטליות, אלה במידה וקיימת השגחה ע"י אדם אחראי לבטיחותם.
- ◀ מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220V/50Hz, אין לחבר למתח אחר אחרת יגרם נזק למדחס.
- ◀ חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה. אין להאריך, לקפל או לפתל את פתיל הזינה.
- ◀ אין להשתמש במתאמים, מפצלים או כבל מאריך העלולים להתחמם או להשרף.
- ◀ אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו אך ורק על ידי מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.
- ◀ על מנת לנתק את המכשיר מהחשמל יש לאחוז בתקע ולא בפתיל הזינה.
- ◀ בעת שינוע או ניקוי המכשיר יש לנתק מרשת החשמל ולהמתין כ-10 דקות לפני חיבור מחדש כדי למנוע נזק למדחס, בנוסף יש לוודא כי פתיל הזינה אינו ניזוק. פתיל פגום עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

- ◀ המכשיר מיועד לאחסון מוצרי אוכל בלבד, אין לאחסן או למקם בקרבת המכשיר חומרים דליקים, חומצתיים, מיכלי לחץ או מוצרי חשמל אחרים.
אין להניח בקבוקי זכוכית וקופסאות שטמפרטורת הקיפאון שלהם נמוכה מהטמפרטורה בתא המקפיא מאחר וכאשר תכולתם תקפא הם עלולים להתנפץ ולגרום לפציעות.
- ◀ מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון תנורי אפיה, תנורי חימום, רדיאטורים. לשימוש פנימי בלבד, המנעו ממיקום בו יש לחות גבוהה, חשיפה לגשם או לשמש, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.
- ◀ מקמו את המכשיר על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח את המכשיר על משטחים גמישים או רכים מחשש לסכנת התהפכות והתחממות.
- ◀ חובה להציב את המכשיר באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור/ההקפאה. השאירו מרווח של פחות 10 ס"מ מדפנות המכשיר.
- ◀ המנעו מהצבה במקום בו נמצאים ילדים.
בעת אחסנה של המכשיר כשאינו בשימוש, הוסיפו חתיכת עץ או עצם דומה בין הדלת לגוף המכשיר כדי למנוע סגירה מוחלטת של הדלת.
- ◀ מאוורר מסתובב ממוקם בפתח יניקת האוויר הקר, אין להכניס אצבעות או מקלות מחשש לנזק גופני או למכשיר.
- ◀ אין להציב מיכלי מים או כל נוזל אחר מעל המכשיר מחשש לנזק חשמלי ופגיעה במכשיר.
- ◀ במידה וקיים ריח של גז, אין לגעת במכשיר ויש לאוורר את המקום. גז עלול לגרום לפיצוץ, שריפה ונזק גופני. צרו קשר עם השירות.
- ◀ אין לאחסן בו מצרכים במשקל העולה על 30 ק"ג.
וודאו התקנה יציבה של המדפים.
אין לדחוף או להפעיל לחץ על דלת הזכוכית.
נורות פגומות יש להחליף מסוג תואם במפרט הטכני.
מגע בידיים חשופות בתוכן המקפיא עלול לגרום לכוויות קור.
אין להתיז או לנקות את גוף המכשיר עם מים.

לאחר ההובלה יש להמתין כ-6 שעות בטרם החיבור לחשמל כדי למנוע נזק למדחס.

לפני השימוש הראשון, הסרו את חומרי האריזה בתא הקירור/ההקפאה והשאירו את הדלתות פתוחות לכמה דקות.

נקו את תא הקירור/ההקפאה עם מטלית לחה.

חברו לשקע החשמל והמתינו במשך שעתיים לקירור התא לפני הכנסה של המצרכים.

בעת שינוע המקרר/המקפיא, ניתוק או נפילת מתח יש להמתין כ-10 דקות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.

כוונו את התרמוסטט בהתאם לטמפ' בחדר ולכמות המצרכים בתא הקירור/ההקפאה: במידה והטמפ' בחדר גבוהה וכמות המצרכים גדולה יש לכוון את התרמוסטט לטמפ' נמוכה יותר, במידה והטמפ' בחדר נמוכה וכמות המצרכים קטנה יש לכוון את התרמוסטט לטמפ' גבוהה יותר.

כאשר כפתור הבקרה מכוון לספרה '1', טמפרטורת האחסון בתא המקפיא היא 0°C , להפעלת פונקצית הקפאה מהירה, סובבו את כפתור הבקרה בכוון השעון לספרה '5', לאחר מכן המדחס יעבוד ברציפות. לאחר שהמצרכים קפאו, סובבו את כפתור הבקרה לעוצמה הרצויה. הקפידו לסובב את הכפתור בכיוון השעון ולא הפוך.

תהליך ההפשרה יתבצע ע"י כיבוי המכשיר, פתיחה של הדלת והמתנה להפשרה טבעית של הקרח, לאחר מכן יש לייבש במטלית יבשה רכה. אין להשתמש בחפצים חדים או מתכתיים לגירוד הקרח בתא המקפיא.

לשמירה על הקור בתא הקירור/ההקפאה, המנעו מפתיחת הדלת בתדירות גבוהה.

המדפים ניתנים לכיוון בהתאם לצורך.

לשמירה על קירור אחיד, הקפידו על הכללים הבאים:
אין להציב מצרכים בקרבת פתחי האוורור ולגרום לחסימה שלהם.
אין להציב מצרכים הבולטים מהמדפים.
הציבו מצרכים באופן שווה על כל המדפים.
אל לאחסן כמות חריגה של מצרכים.

כשהמכשיר אינו בשימוש למשך זמן:
הסירו את המצרכים ונתקו מרשת החשמל.
המתינו להפשרת הקרח, ייבשו ונקו את התא עם מטלית יבשה.
למניעת ריחות, השאירו את הדלת פתוחה עד לייבוש מוחלט.
הוסיפו חתיכת קרש בין הדלת לתא למניעת סגירת הדלת ולשמור על בטיחות הילדים.

ניקוי

אזהרה! לפני כל פעולת ניקוי יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל.
אזהרה! אין להתיז מים על המכשיר.

נקו בעזרת מטלית לחה או במקרה של הצטברות לכלוך, ניתן להוסיף תמיסה של מים וסבון כלים. הקפידו לייבש היטב בסיום.
אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים, ספוגים גסים, כלים חדים או מים חמים.

קול הנקישות או בעבוע של מים בתוך המקפיא הוא סימן לחומר הקירור הזורם בצינור. כאשר המדחס עובד, טמפרטורת פני השטח עשויה להגיע ל $70^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$ אלו תופעות תקינות.

המכשיר אינו פועל	בדקו אם התרחשה הפסקת חשמל. וודאו חיבור תקין לשקע החשמל. יתכן שהנתיך נשרף.
קירור או הקפאה לא מספק	בדקו את כיוון בקרת הטמפרטורה. בדקו חסימה של מצרכים בפתחי האוורר. טעינת כמות חריגה של מצרכים. הדלת נשארה פתוחה או נפתחת בתדירות גבוהה. טמפ' החדר בו ממוקם המכשיר גבוהה מדי. המדחס חסום.
המכשיר מרעיש או רועד	הציבו את המכשיר על משטח יציב וישר. וודאו שכל הרגליות נוגעות ברצפה. אחת הדפנות של המכשיר נוגעת בקיר או בחפצים אחרים. עיוות של הדפנות הפנימיות במקפיא עשוי להשמיע רעשים.
הצטברות נוזלים בדופן החיצונית	בהתאם למיקום ולכמות הלחות עלולים להצטבר נוזלים על הדלת ודפנות המכשיר, התופעה היא תקינה. יש לנגב את הנוזלים בעזרת מטלית.

נותן השירות: חברת שירות מרום
רחוב הצורף 3, חולון טלפון: 074-7221019 פקס: 074-7222501

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.

מקרה / מקפא / כיריים לבישול / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מייבש כביסה / מכונת כביסה יתוקנו על ידי טכנאי מטעם חברת השירות במענו של הצרכן ולאחר תיאום עימו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברת השירות את המוצר למעבדה ותחזירו למענו של הצרכן ללא תשלום. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף הזה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הצרכן.

כתב האחריות לא יחול על המוצר והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה במקרים הבאים:
 א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
 ב. נעשה במוצר שינוי כלשהו או טופל שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.
 ג. המוצר נפגם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מזיקים, פגיעת ברק, קצר חשמלי.
 ד. המוצר נפגם ברשלנות של הצרכן או עקב הזנחה או אחזקה לקויה.
 ה. מספר הזהויה של המוצר שונה או הוסר.

הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מכוסים לפי כתב אחריות זה:
 שבר פנימי או חיצוני, חלקי פלסטיק וגומי, כבלים ואביזרים נלווים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית, שינוי או קילופי צבע, חלודה, אטמי דלת למיניהם, בכיריים (ראשי גז, כיפות וסתימות בדיזות, פגעי אמאיל או זכוכית כתוצאה מבישול ובערה), פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי כימיים, מעטה החיצוני של המוצר.

היבואן: הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555800 פקס: 04-6209862

שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני