

המצגת נועדה אך ורק לצורך הכרת חלקי המכשיר.
החלקים עשויים להשתנות בהתאם לדגם המכשיר.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. מגש קרח | 9. רגליות איזון המקרר |
| 2. כלי גירוד מפלסטיק | 10. מדף לבקבוקים |
| 3. מדף תא ההקפאה | 11. מדף ביצים |
| 4. טורבו (אם קיים במוצר שלך*) | 12. מגש לביצים |
| 5. מדף תא המקרר | 13. מדף לחמאה וגבינות |
| 6. מכסה תא הירקות | 14. מכסה המדף לחמאה וגבינות |
| 7. תא ירקות | 15. תיבת התרמוסטט |
| 8. פחית מגן למסד | |

עצות לחיסכון בחשמל

- 1- התקן את המקרר בחדר קריר ומאוורר היטב, אך הרחק מקרני שמש ישירות או ממקור חום (רדיאטור, תנור וכו'). אם תנאים אלה אינם מתקיימים, יש להשתמש בלוח בידוד.
- 2- יש להניח למזון ולמשקאות חמים להתקרר מחוץ למקרר.
- 3- בעת הפשרת מזון קפוא, יש להניחו בתא הקירור. הטמפרטורה הנמוכה של המזון הקפוא תעזור לקרר את תא הקירור בעת ההפשרה, ובכך נחסך חשמל. אם מניחים מזון קפוא מחוץ למקרר, מתבזבז חשמל.
- 4- יש לכסות משקאות או מזונות נוזליים בעת הנחתם במקרר. אם הם לא יכוסו, הלחות במקרר תעלה ובעקבות כך תארך פעולת הקירור. כיסוי משקאות ומזונות נוזליים עוזר לשמר את ריחם וטעמם.
- 5- בעת הנחת מזון ומשקאות במקרר, יש לפתוח את דלת המקרר למשך פרק זמן קצר ככל האפשר.
- 6- יש לסגור את המכסים של כל תא אחר במקרר בעל טמפרטורה שונה (מגירת הירקות, מצנן, ועוד).
- 7- יש לשמור על ניקיונו וגמישותו של אטם הדלת. אם הוא נשחק, יש להחליפו.

במידה והמקרר אינו פועל כראוי, יתכן וקרתה תקלה קטנה, שתוכלו לאתר ולתגבר עליה בכוחות עצמכם. בדקו ועיינו בסעיפים המפורטים להלן, לפני הזמנת טכנאי שירות כדי שתוכלו לחסוך כסף וזמן.

מה לעשות במקרה והמקרר לא פועל כראוי, בדקו האם:

- לא קיימת אספקת חשמל,
- המפסק הראשי בלוח החשמל בביתכם מנותק,
- התרמוסטט מכוון למצב <•> ,
- לא מגיע מתח לשקע החשמל. כדי לבדוק זאת, חברו לשקע החשמל מכשיר חשמלי אחר ובדקו האם הוא פועל כשורה.

מה לעשות במקרה שביצועי המקרר לא טובים, בדקו האם:

- לא העמסתם יתר על המידה את המקרר במוצרי מזון,
- הדלתות סגורות היטב, אין אבק על המדחס,
- קיים מרווח אוויר מספיק מגב המקרר דפנות הצד וגג המקרר.

במידה ונשמעים רעשים:

גז הקירור הזורם בצנרת הקירור של המקרר עלול לגרום לרעש חלש (רעשי בעבוע) גם כאשר המדחס אינו בפעולה. אל תדאגו מצב זה הוא טבעי. במידה וסוג הרעש שונה בדקו האם:

- המכשיר מפולס כראוי
- גב המקרר לא בא במגע עם הקיר או בחפץ כלשהו.
- החפצים שעל המכשיר רועדים.

המלצות

- כדי להגדיל את המרחב הפנימי מערכת הקירור ממוקמת בקיר האחורי של תא המקרר.
- בעת פעולת הקירור קיר זה מתכסה בכפור או טיפות מים בהתאם לתנאי האקלים והאם המדחס בפעולה או במנוחה. אל דאגה זאת תופעה טבעית. בצעו פעולת הפשרה אך ורק אם מצטברת שכבה עבה של קרח על הקיר.
- במידה ויש בכוונתכם לא להשתמש במקרר תקופה ארוכה (כמו למשל יציאה לחופשה ארוכה) נתקו את המקרר מרשת החשמל, נקו אותו והשאירו את הדלתות פתוחות כדי למנוע הצטברות של עובש וריחות.
- לניתוק מוחלט של המקרר מרשת החשמל, הוציאו את תקע המקרר משקע החשמל בקיר (במשך הניקוי ובזמן שהדלתות פתוחות).


הפשרת תא ההקפאה:

יש להסיר בקביעות את הקרח המצטבר בתא ההקפאה (השתמשו במרית המצורפת למקרר). יש להפשיר את תא ההקפאה בדרך זהה להפשרת תא המקרר לפחות פעמיים בשנה.

לצורך כך:

- יום לפני הפשרה כווננו את כפתור התרמוסטט בתא ההקפאה למצב "5" כדי לבצע הקפאה עמוקה של המזון.
- בעת תהליך ההפשרה עטפו את המזון במספר שכבות של נייר ואחסנו את המזון במקום קר. פעולה זו תמנע את התחממות המזון ולא תקצר את זמן האחסון. הקפידו לצרוך מזון זה מוקדם ככל שניתן.
- כווננו את כפתור התרמוסטט למצב <<•>> או הוציאו את התקע החשמל מהשקע בקיר. השאירו את הדלת פתוחה עד סיום פעולת ההפשרה.
- כדי להאיץ את פעולת ההפשרה תוכלו להניח מספר קערות עם מים פושרים בתוך תא ההקפאה.
- יבשו היטב את החלל הפנימי של תא ההקפאה וכווננו את התרמוסטט למצב MAX.

החלפת נורת התאורה



1. נתקו את המקרר מרשת החשמל ע"י הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר.
2. לחצו על התפס שבחלק העליון של מכסה התאורה והוציאו אותו.
3. החליפו את הנורה השרופה בנורה חדשה זהה בהספק מרבי של 15W.
4. החזירו את מכסה הנורה למקומו, המתינו 5 דקות, לפני חיבור המקרר חזרה לחשמל.


חלק 5. שינוע המקרר ושינוי מקום ההתקנה

שינוי כיוון פתיחת הדלת (בחלק מהדגמים)

במקרר זה ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת. במידה ואתם מעונינים לשנות את כיוון פתיחת הדלת, אנא פנו לתחנת השירות המוסמכת הקרובה למקום מגוריכם (נא עיינו ברשימה שבגב החוברת).

שינוע המקרר ושינוי מקום ההתקנה

- תוכלו לשמור ולהשתמש בחומר האריזה מפולסטרין ("קלקר") כדי לשנע את המקרר בעת הצורך ובכך למנוע נזק למרצפות או לציפוי הרצפה.
- בזמן השינוע עליכם לקשור את המכשיר בסרט רחב או בחבל חזק.
- הקפידו לשמור על ההוראות הרשומות על ארגז המקרר המקורי.
- לפני השינוע או שינוי מיקום המקרר, הוציאו את כל החלקים הנשלפים (מדפים, מגירת הירקות, וכו') או לקבעם בגומיות כדי למנוע את הטלטול.





- נתקו את המכשיר מהחשמל לפני תחילת הניקוי.
- אל תנקו את המקרר באמצעות שפיכת מים.
- בצעו ניקוי תקופתי של תא המקרר ותא ההקפאה בתמיסה של סודה לשתייה ומים פושרים.
- נקו בנפרד את האביזרים בתמיסת נוזל ניקוי ומים. אל תשטפו את האביזרים במדיח הכלים.
- אל תשתמשו בחומרים שורטים, דטרגנטים או סבון. לאחר הניקוי, שטפו במים ויבשו היטב. בסיום פעולת הניקוי חברו את המכשיר חזרה לחשמל בידיים יבשות.

נקו את המדחס במטאטא לפחות פעם בשנה כדי להבטיח חסכון בחשמל ושמירה על הבצועים.

הפשרה

בתא המקרר:



- הפשרה מתבצעת באופן אוטומטי בזמן פעולת המקרר, המים המופשרים נאספים ומנוקזים למגש האידוי, ומתאדים באופן אוטומטי.
- בצעו ניקוי תקופתי של מגש האידוי כדי למנוע הצטברות אבק ולכלוך וכתוצאה מכך המים הנאספים יגלשו מהמגש לפני שיתאדו.
- מזגו מעט מים פושרים לתעלת הניקוז (כמתואר באיור מימין) כדי לנקות את פתח היציאה ולשחרר סתימות.

תא המקרר




- כדי להפחית את הלחות ובכך להפחית הצטברות כפור אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. בהתאם לכמות הלחות באוויר ולתדירות פתיחת הדלתות מצטבר קרח באזורים הקרים ועל המעבה, ויש צורך לבצע הפשרה.
- אל תאחסנו במקרר מזון חם. הניחו למזון חם להתקרר לטמפרטורת החדר ואחסנו אותו כך שתתאפשר תחלופת אוויר בתא המקרר.
- אל תאפשרו למוצרים לבוא במגע עם נורת התאורה של המקרר או עם בית הנורה שכן מגע עלול לגרום להצטברות כפור והאריזה עלולה להידבק לקיר האחורי. אל תפתחו את דלת המקרר בתדירות גבוהה מידי.
- סדרו את הבשר ואת הדגים (כשהם ארוזים במכלים או עטופים בניילון) בהם תשתמשו ביום עד יומיים הקרובים. הניחו מוצרי מזון אלו בתחתית תא המקרר שבו הטמפרטורה היא הנמוכה ביותר.
- תוכלו להניח פירות וירקות בתא הירקות הטריים ללא אריזה.

תא ההקפאה

- השימוש בתא ההקפאה מיועד לאחסון מזון בהקפאה עמוקה או בהקפאה לפרק זמן ארוך או להכנת קוביות קרח.
- אל תאחסנו במדפי דלת המקפוא מזון טרי או חם על מנת להקפואו. השתמשו בהם אך ורק לאחסון מזון קפוא.
- אל תאחסנו מזון טרי או חם לצד מזון קפוא שכן הוא עלול להפשיר את המזון הקפוא.
- בזמן הקפאת מזון טרי (כגון בשר, דגים או בשר טחון) חלקו אותו למנות בהן תשתמשו לצריכה חד פעמית.
- **לאחסון מזון קפוא:** הקפידו לעקוב אחר ההוראות שעל אריזת המזון ובמידה ולא קיימות הוראות אל תאחסנו מזון קפוא לתקופה של יותר מ 3 חודשים מיום הקנייה.
- **כאשר תקנו מזון קפוא:** וודאו שהם הוקפאו בתנאים ראויים ושהאריזה אינה פגומה.
- הובילו מזון קפוא במכלים מתאימים כדי להבטיח את איכות המזון ואחסנו אותו במשטח הקירור של המכשיר במהירות האפשרית.
- במידה ומופיעים סימני לחות או התנפחות על אריזת המזון כפי הנראה המזון אוסן בטמפרטורה לא מתאימה ותוכן האריזה התקלקל.
- **אורך חיי האחסון של מזון קפוא תלוי** בטמפרטורת החדר, כיוון התרמוסטט, תדירות פתיחת הדלת, סוג המזון ופרק הזמן שהמזון הועבר מהחנות לבית. עקבו תמיד אחר ההוראות שעל גבי האריזה ואל תעברו על זמן האחסון המרבי המצוין על גבי האריזה.
- לתשומת לבכם: אם תנסו לפתוח פעם נוספת את דלת תא ההקפאה מיד לאחר שסגרתם אותה, ייתכן ותצטרכו להפעיל מעט מאמץ. זוהי תופעה טבעית. המתינו מעט והדלתות תיפתחנה בקלות.

מגש קוביות קרח:


- מלאו את מגש קוביות הקרח במים והכניסו אותו לתא ההקפאה.
- לאחר שהמים קפאו והפכו לקוביות קרח, אחזו במגש ופתלו אותו (כמתואר באיור) כדי לשחרר את קוביות הקרח.



מחזיק בקבוקים (בדגמים מסוימים בלבד): (בחלק מהדגמים)


- כדי למנוע מבקבוקים ליפול או להתהפך, תוכלו להשתמש במחזיק הבקבוקים. כמו כן שימוש במחזיק הבקבוקים ימנע היווצרות רעשים בעת פתיחת או סגירת הדלת.

במידה שהמכשיר הינו בעל מאוורר טורבו (בחלק מהדגמים)



אין לחסום כניסת אויר או יציאתו על ידי אחסנת מזון, שאם לא כן הזרמת האויר על ידי המאוורר תופרע.


כיוון התרמוסטט



- התרמוסטט במקרר מווסת באופן אוטומטי את הטמפרטורה בתא ההקפאה ובתא המקרר. בסיבוב כפתור התרמוסטט ממצב 1 ל-5, ניתן להשיג טמפרטורה קרה יותר. במצב <<•>> התרמוסטט סגור ולא מתבצעת פעולת קירור.
- לאחסון מזון קפוא בתא ההקפאה לפרקי זמן קצרים, תוכלו לכוון את הכפתור בין מצב 1 ל-3.
- לאחסון מזון קפוא לפרקי זמן ארוכים, תוכלו לכוון את הכפתור בין מצב 3 ל-4.
- הערה: טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת, משפיעים על הטמפרטורה בתא המקרר והמקפיא. במידת הצורך, שנו את כיוון הטמפרטורה.

מפסק קירור מוגבר (אם מפסק-על זמין)

- בפעולה רגילה או במצבים בהם טמפרטורת הסביבה נמוכה (בחורף, מתחת ל-16°C) כווננו את המפסק למצב . כאשר הטמפרטורה בתא ההקפאה חייבת להישמר נמוכה העבירו את המפסק למצב מופעל .
- כדי לכוון את מתג העל, שעל תיבת התרמוסטט, למצב הפעלה, לחץ על המתג כלפי מטה למצב . המתג ידלוק.
- כאשר הטמפרטורה בתא ההקפאה מספיק קרה העבירו את המפסק למצב כבוי כדי לחסוך באנרגיה.
- כאשר תפעילו לראשונה את המקרר, הניחו למקרר לפעול במשך 24 שעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב.
- במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות גבוהה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון במקרר.
- במידה ותכבו את המקרר או תנתקו אותו מרשת מהחשמל, המתינו 5 דקות לפחות לפני הפעלתו מחדש או חיבורו לרשת החשמל כדי לא לגרום נזק למדחס.




התקנה והפעלת המכשיר


- מכשיר זה מיועד לחיבור לרשת חשמל במתח 230V בתדר של 50 Hz
- לפני חיבור המכשיר לחשמל וודאו כי מתח החשמל בלוחית המידע שבגב המקרר תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V – 50Hz.
- במידה ותקע החשמל של המקרר אינו מתאים לשקע החשמל בביתכם פנו לתחנת השרות הקרובה או פנו לחשמלאי שייבצע את החלפת התקע.
- חברו את תקע החשמל לשקע המוארק בהארקה תקינה. במידה ולא קיים חיבור הארקה בשקע החשמל, פנו לחשמלאי מוסמך.
- היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק העלול להיגרם כתוצאה מאי חיבור המכשיר להארקה תקינה.
- אל תתקינו את המקרר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של השמש.



- אל תשתמשו במכשיר באוויר הפתוח ואל תחשפו אותו לגשם.
- מקמו את המכשיר הרחק ממקורת חום ובמקום מאוורר. הרחיקו את המכשיר לפחות 50 ס"מ מרדיאטורים, תנורי גז או פחם ולפחות 5 ס"מ מכיריים חשמליים.
- שמרו על מרווח של לפחות 15 ס"מ מחלקו העליון של המכשיר.
- אל תניחו חפצים כבדים על המקרר.
- במידה והמכשיר מותקן בסמוך למקרר או מקפיא נוסף, שמרו על מרווח של 2 ס"מ לפחות כדי למנוע עיבוי.
- על המקרר להיות יציב ומפולס לרצפה. השתמשו בשתי רגליות הכוונן הקדמיות כדי לאזן ולפלוס את המכשיר לרצפה.
- כדי להבטיח קיום מרווח אוורור בגב המקרר, התקינו את מרווחי הפלסטיק המצורפים למקרר על רשת המעבה שבגב המקרר.
- נקו את אביזרי המקרר ואת הדפנות החיצוניות בתמיסה של מים וסבון נוזלי, ואת המשטחים הפנימיים בתמיסה של סודה לשתייה ומים פושרים. לאחר הייבוש החזירו את האביזרים.



- להפעלת המקרר במצב 'שבת', דחפו את המנוף לחריץ שבחלק העליון של המפסק כמתואר באיור. לביטול מצב 'שבת' שלפו בעדינות את המנוף מהמפסק.



לפני הפעלת המקרר

- כדי להבטיח פעילות מיטבית המתינו לפחות 3 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל.
- יתכן ויופיע ריח לא נעים כאשר תפעילו לראשונה את המכשיר, ריח זה ייעלם כאשר המכשיר יתחיל לקרר.

הוראות בטיחות



- דגמי מקרר מסוימים מכילים גז קירור מסוג R600. גז זה ידידותי מאד לסביבה אולם מכיל גז טבעי דליק. לכן, יש להקפיד בעת ההובלה שלא ייגרם נזק למערכת הקירור. במקרה ומתגלה נזק כלשהו למערכת הקירור יש לפתוח מיד את הדלתות והחלונות ולאוויר את החדר בו מוצב המקרר ולכבות מיד אש גלויה.
- אל תשתמשו בחפצים כלשהם ובמכשירי חשמל (כמו למשל מייבשי שיער ותנורי חימום) כדי לזרז את תהליך ההפשרה.
- במידה ומקרר זה מחליף מקרר ישן שמותקנת בו דלת עם בריח, שברו והסירו את הבריח מהמקרר הישן כאמצעי בטחון לפני סילוקו, כדי להגן על ילדים העלולים, בעת משחק, להינעל בתוך המקרר. מקררים ישנים מכילים בתוכם גזי בידוד וקירור המזיקים לאיכות הסביבה, יש לסלקם בבטחה ולוודא שמערכת הקירור לא פגומה.

הערה חשובה:

- קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה ו/או הפעלה לא נכונה של המכשיר.

המלצות

- אל תשתמשו במתאמים או שקעים מפצלים העלולים להתחמם או להישרף.
- אל תחברו את המקרר לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך ישן, מפותל או קרוע.
- אל תכופפו או תפתלו את כבל החשמל.
- אל תאפשרו לילדים לשחק עם המקרר, ואל תאפשרו לילדים לטפס או לשבת על מגירות או על מדפי המקרר וכמו כן הקפידו שילדים לא ייתלו על דלת המקרר.
- אל תשתמשו בכלי מתכת חדים כדי להסיר קרח בתא ההקפאה. כלים אלו עלולים לגרום פגיעה לצנרת הקירור ונזק בלתי הפיך למקרר. השתמשו אך ורק במרית מפלסטיק המצורפת למקרר.
- אל תחברו את כבל החשמל עם ידיים רטובות.
- אל תאחסנו במקפיא מיכלים (בקבוקי זכוכית או קופסאות שימורים) המכילים נוזלים ובייחוד משקאות מוגזים שכן הם עלולים להתנפץ.
- אטמו היטב בקבוקי משקה, המכילים אחוזי אלכוהול גבוהים, ואחסנו אותם במאונך במקרר.
- אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות שכן הם עלולות להיכוות או להיפגע.
- אל תאכלו קרח שזה עתה הוצא מהמקפיא.



- תקע מוארק במיוחד למכשיר חובר לכבל החשמל של המקרר. יש להשתמש בתקע זה עם שקע מוארק במיוחד בזרם של 16 אמפר. אם אין שקע כזה בביתך, פנה לחשמלאי מורשה שיתקין את השקע.
- ניתן לאפשר לילדים מגיל 8 ואילך או לבעלי יכולת פיזית, חישתית או שכלית ירודה או לחסרי ניסיון או ידע הולמים, להשתמש במכשיר רק בהשגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם, אשר וידא שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר. אין להרשות לילדים לשחק במכשיר. לאין להרשות לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה.
- אם כבל החשמל ניזוק, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות של היצרן או איש מקצוע מוסמך, וזאת כדי למנוע סיכון אפשרי.

אזהרה: יש להקפיד שלא לחסום את פתחי האוורור במכשיר או בחלק המובנה.

אזהרה: אין להשתמש בהתקנים מכאניים או באמצעים אחרים שאינם מומלצים על ידי היצרן להאצת תהליך ההפשרה.

אזהרה: אין להשתמש במכשירי חשמל שאינם מומלצים על ידי היצרן בתוך תאי אחסון המזון שבמקרר.

אזהרה: אין לגרום נזק למעגל החשמלי של מערכת הקירור.

אזהרה: כדי למנוע מסכנה עקב אי יציבות המכשיר, יש לקבע אותו בהתאם להוראות.

- במידה שהמקרר מכיל גז R600a – במערכת הקירור (ראה תווית מאחורי המקרר), הגז הוא ידידותי מאוד לסביבה אך גם דליק. כאשר היחידה מובלת ומותקנת יש לוודא היטב כי אף חלק של המקרר ומעגליו וחלקיו לא ניזוקו. במקרה של נזק יש להימנע מכל להבה או מקור הצתה ויש לאוורר את החדר בו מותקנת היחידה מספר דקות.
- אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים כמו תרסיסים עם חומר נפץ דליק.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ובסביבות דומות, כמו:
 - מטבחי עובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות
 - בתים כפריים, וכן לשימוש על ידי אורחי בתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות
 - סביבות אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר;
 - שירותי הסעדה או יישומים דומים שאינם קמעונאיים
- אם השקע אינו מתאים לתקע המקרר, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות של היצרן או איש מקצוע מוסמך, וזאת כדי למנוע סיכון אפשרי.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שכליות או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשיר תחת השגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.

פרק 1: לפני השימוש במקרר

- הוראות בטיחות
- המלצות
- התקנה והפעלת המכשיר
- לפני הפעלת המקרר

פרק 2: תכונות וביצועים של המקרר

- כיוון התרמוסטט
- מפסק קירור מוגבר
- אביזרים

פרק 3: סידור המזון במקרר

- תאי האחסון במקרר
- תאי האחסון בתא ההקפאה

פרק 4: ניקוי ותחזוקת המקרר

- הפשרת תא המקרר
- הפשרת תא ההקפאה
- החלפת נורת התאורה

פרק 5: שינוע המקרר ושינוי מיקום ההתקנה

- שינוי כיוון פתיחת הדלת
- שינוע המקרר ושינוי מיקום ההתקנה

פרק 6: לפני הקריאה לטכנאי שירות

פרק 7: חלקי המקרר והאביזרים



הוראות הפעלה מקרר LC3450

*התמונה להמחשה בלבד

52167087