

הוראות הפעלה



מקרר
DE4-43

*התמונה להמחשה בלבד

ברכותינו על רכישת המוצר שברשותכם.
קראו בעיון את הוראות ההפעלה כדי שתוכלו ליהנות מכל
תכונות המכשיר.
שמרו על חוברת זו ועל אריזת המכשיר לשימוש עתידי.
היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש
במכשיר שלא בהתאם להוראות. האירוסים בחוברת
משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים
במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע
בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

תוכן עניינים

3	אזהרות בטיחות
4	טיפים לחסכון בחשמל
5	תאור המכשיר
6	התקנה
7	לוח הבקרה
8	אחסנת מצרכים בתא הקירור
9	אחסנת מצרכים במגירת הצינן
9	אחסנת מצרכים בתא ההקפאה
10	הפשרה
11	ניקוי ותחזוקה
12	אבחון תקלות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון וידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. בהעדר פתח אוורור טבעי (חלון למשל), מומלץ להתקין קולט אדים או ונטה חשמלית.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50~60Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצוין על גבי התווית המצורף

פת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש למסור אותו למעבדת שירות לבדיקה.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

התקנה, הפעלה ראשונית ותיקון המכשיר ייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות. ההתקנה כרוכה בתשלום ישירות לטכנאי. כל נזק אשר יתגלה במוצר אשר נפתח שלא על ידי טכנאי מוסמך, יהיה על אחריות הלקוח.

בורר עוצמה מכוון למצב כבוי 0 / off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין לאחסן במכשיר חומרים נפצים או דליקים.

אין להניח חפצים מכל סוג, על גבי המכשיר.

אין לאחסן בתא ההקפאה כלי זכוכית, פחיות או נוזלים מוגזים העלולים להתנפץ בתהליך ההקפאה.

ניתן לאחסן בקבוקי אלכוהול בתא ההקפאה רק כאשר הם סגורים היטב ומוצבים בצורה אופקית.

הימנעו מחסימה של פתחי אוורור במעטפת המכשיר. הקפידו לשמור על מרווח של לפחות 20 ס"מ מכל דופן המכשיר.

אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים לצורך האצת תהליך ההפשרה.

אין להשתמש או לאחסן מוצרים חשמליים בתוך תא הקירור/הקפאה.

המכשיר מיועד לאחסון מצרכי מזון בלבד. אין



סימן זה מציינ שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להשליך את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתר מיחזור ייעודי או צרו קשר עם המוקד העירוני באיזורכם.

טיפים לאחסון בחשמל

המנעו מפתיחה של הדלת בתדירות גבוהה.

שמרו על מרווחי אוורור מספקים בדפנות המכשיר.

שמרו באופן קבוע על ניקיון המדחס הממוקם בדופן האחורית.

גומית אטימת דלת שחוקה יש להחליף בהקדם האפשרי.


המנעו מאחסנת מצרכים חמים והקפידו לאחסן במיכלים סגורים.

הפשירו מצרכים קפואים ע"י הצבתם בתא הקירור.

סדרו את המצרכים באופן שיאפשר פיזור אוויר אחיד.

המנעו מחסימה של הונטה בתא הקירור/ההקפאה (במידה וקיים).

האיורים הבאים וחלקי המכשיר עשויים להיות בחלקם שונים מהדגם שברשותכם.



בטרם תחברו את המכשיר לרשת החשמל, חשוב להמתין כ-12 שעות לאחר שינוע וכשעה לאחר ניתוק מרשת החשמל, כדי לאפשר לנוזל הקירור להתנקז ולמנוע נזק למדחס.

חובה לחבר לשקע מוארק בהארקה תקינה. וודאו שנתוני החשמל ברשת תואמים לנתונים המופיעים בתווית המוצר. החיבור לרשת החשמל חייב להתבצע לפי התקנים.


שנעו והציבו את מכשיר בעזרת שני אנשים, כדי להימנע מפגיעה או נזק למכשיר.



הציבו את המכשיר במקום יבש ומאוורר היטב. טמפ' הסביבה האידיאלית להפעלת המכשיר היא בין $+16^{\circ}\text{C}$ ל $+43^{\circ}\text{C}$ מעלות צלזיוס.

הציבו את המכשיר על משטח מוצק ומפולס. כווננו את הרגליות בהתאם לצורך.

המנעו מחשיפה לקרני שמש ישירה, ללחות, גשם או מקור חום.




המכשיר מיועד להתקנה בחלל פתוח ולא בארון מובנה. שמרו על מרווח של לפחות 20 ס"מ מכל דפנות המכשיר.


לאחר ההתקנה חשוב לאפשר גישה נוחה לניתוק תקע החשמל.

בהפעלה הראשונית המתו 24 שעות לפני הוספת המצרכים כדי לאפשר לתא הקירור וההקפאה להגיע לטמפ' הרצויה.

התקינו את הספייסרים (במידה וקיימים) בדופן האחורית של המכשיר כדי לשמור על מרווח בין המדחס אל הקיר.

בחרו מקום התקנה שיאפשר פתיחה חופשית של הדלתות ללא חסימה, לפי האיור הבא.





בחיבור ראשוני לרשת החשמל, ידלקו כל הנוריות, ישמע צפצוף והמקרר יופעל במצב רגיל.

לחצו SET לוויסות הטמפרטורה בתא הקירור בין 5 דרגות שונות, מצב SUPER להקפאה מהירה ומצב חכם ECO

מצב SUPER לתא ההקפאה

לחצו SET עד לבחירת נורית החיווי SUPER להפעלת הקפאה מהירה בזמן קצר. לחצו SET שנית לביטול התוכנית. בהעדר ביטול ידני, התוכנית תכבה אוטומטית לאחר 54 שעות והמקפיא ישחזר מצב הפעלה רגיל.

מצב SMART לתא הקירור

לחצו SET עד לבחירת נורית החיווי ECO להפעלת תוכנית חכמה לבקרת הטמפרטורה באופן אוטומטי בהתאם לטמפרטורת הסביבה ותא הקירור.

זמזום התראה ישמע אם הדלת נשארה פתוחה למשך 90 שניות.

הגדרות לוח הבקרה ישמרו גם לאחר כיבוי המקרר או במקרה של הפסקת חשמל.

- צורת האחסנה והאריזה, טמפ' והיגיינה משפיעים מאוד על איכות המצרכים בתאי האחסון.
- שימו לב תמיד לתאריכי הייצור והתוקף.
- מצרכים בתא הקירור יש לארוז היטב כדי למנוע התנדפות של לחות וריחות.
- אסור לאחסן מוצרים מתלקחים, נדיפים או נפיצים.
- בקבוקים המכילים אלכוהול יש לסגור היטב ולהציב בצורה אופקית.
- מצרכים חומציים כמו פרי הדר, שמנים וחמאה עלולים לגרום לנזק בחלקי הפלסטיק והגומיות אם באים איתם במגע.
- ריחות לא נעימים בתא הקירור זהו סימן למצרר שהתקלקל או צורך לבצע ניקוי תא האחסנה (ראו הסבר בפרק ניקוי).
- תבשילים חמים יש לקרר לפני האחסנה.
- הקפידו על מרווחים בין המצרכים המאוחסנים כדי למנוע העברה של ריחות ופיזור האוויר הקר בצורה אחידה בתא הקירור.
- המנעו מפתיחת הדלת לעיתים קרובות כדי לשמור על יעילות הקירור וצריכת חשמל נמוכה.
- במידה ונעדרתם מהבית לתקופה, הסירו את המצרכים העדינים שעלולים להתקלקל מהר יותר.
- המלצה למשך אחסנת המצרכים בתא הקירור:

מצרר	תקופת אחסנה
ביצים, מרינדות, נקניקים	עד 10 ימים
גבינות	עד 10 ימים
ירקות	עד 8 ימים
חמאה	עד 7 ימים
עוגה, פירות, קינוחים	עד ליומיים
דגים, בשר טרי	עד יממה

אחסנת מצרכים במגירת הצינן

- מגירת הצינן מאפשרת לשמור על טריות המצרכים למשך זמן ארוך יותר. שומרת על הערכים התזונתיים ומונעת נידוף של ריחות ולחות. לביצועים מירביים הקפידו לסגור את המגירה.
- רכשו מצרכים טריים ככל שניתן.
- השתדלו לארוז את המצרכים בצורה הרמטית.
- מצרכים עדינים שאינם מתאימים לאחסנה במגירה: אננס, אבוקדו, בננה, זיתים, תפוח אדמה, חציל, מלפפונים, שעועית, פלפל, מלון, אבטיח, דלעת.

אחסנת מצרכים בתא ההקפאה

- ארזו היטב כל מצרך בנפרד כדי לשמור על הטריות.
- בדקו את תאריך התוקף בזמן הרכישה.
- לאחר הקניה הקפידו מיד לאחסן את המצרכים בתא ההקפאה.
- מצרכים מסויימים ניתן לבשל כשהם במצב קפוא, חלקם מצריכים הפשרה מוקדמת.
- חלוקה של המצרכים למנות קטנות תאפשר הפשרה מהירה יותר ושימוש בכמות מדודה.
- כווננו את בורר הטמפ' לרמה הרצויה בהתאם לכמות המצרכים בשימוש.
- הניחו למצרכים חמים להתקרר לחלוטין לפני הטעינה בתא ההקפאה.
- ארזו היטב את המצרכים ככל שניתן באמצעות שקיות, נייר אלומיניום ומיכלי פלסטיק.
- המנעו משימוש במיכלי זכוכית העלולים להתנפץ בתהליך ההקפאה.

הפשרת תא הקירור

תא הקירור אינו דורש הפשרה מכוון שהצטברות קרח בדופן האחורית שלו מפשירה מיד באופן אוטומטי בזמן פעולת המדחס. במידה ומצטבר קרח שאינו מפשיר, כבו את המכשיר והסירו את הקרח ידנית ע"י מגרדת ייעודית או מטלית רכה.

הפשרת תא ההקפאה מסוג DE FROST

תהליך ההפשרה במקררים מסוג זה מתבצע ידנית. מידי פעם תופיע הצטברות קרח בדפנות תא ההקפאה. הצטברות שכבה עבה של קרח מצריך ביצוע תהליך הפשרה לפי הצעדים הבאים:

נתקו את המכשיר מרשת החשמל.

הסירו את המצרכים והניחו במקום קריר (כדי למנוע הפשרה שלהם).


הניחו מגבת מתחת לדלת תא הקירור כדי לספוג את הנוזלים.

המתינו להפשרת טבעית של הקרח.

בסיום ההפשרה יבשו את תא ההקפאה עם מטלית יבשה.

חברו חזרה לרשת החשמל והניחו למקרר לפעול למשך כמה דקות לפני טעינת המצרכים.

- לפני ביצוע תהליך הניקוי, חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י הוצאת התקע משקע החשמל.
- מכשיר זה כולל שכבה אנטיבקטריאלית מובנית המונעת היווצרות חיידקים ועובשים בגומיות ופנים תא הקירור.



- בסיום התהליך הניקוי וודאו שלא נשארו שאריות חומרי ניקוי בתא הקירור וההקפאה.

- נקו את המעטפת החיצונית עם מטלית רכה וסבון כלים.

- אין להשתמש בחומרים ממיסים כימיים/חומציים העלולים לפגום ברכיבי הפלסטיק והמתכת.

- השתמשו בחומרים מבוססים אלוהול ומטלית רכה לניקוי משטחי אלומיניום.



- נקו את תא האחסנה, מדפים ומגירות עם מטלית רכה וסבון כלים.

- חריץ ופתח ניקוז הממוקמים בתחתית תא הקירור בדופן האחורית משמשים לניקוז הנוזלים, וודאו שהם אינם חסומים משאריות אוכל. נקו אותם עם קשית במידת הצורך.

- הקפידו לנקות מאבק את רשת המעבה בדופן האחורית של המכשיר, ניתן להשתמש במברשת או שואב אבק.

- הקפידו לנקות את תבנית ניקוז הנוזלים הממוקמת מעל המדחס בדופן האחורית של המכשיר. פרקו והרכיבו חזרה באותה הצורה שהייתה מותקנת.

- אין להשתמש בכלים חדים, מכשירים חשמליים או כל חומר להאצת תהליך ההפשרה.



תקלה	פתרון
המכשיר לא פועל לאחר חיבור לרשת החשמל	וודאו שקיימת אספקת חשמל סדירה בביתכם ותקינות כבל החשמל (פתיל הזינה).
מערכת הקירור פועלת ללא הפסקה	המנעו מהצבה בסביבה עם טמפ' גבוהה. נמנעו מפתיחת הדלת בתדירות גובהה. אין להשאיר את הדלת פתוחה. המנעו מטעינת כמות מצרכים גדולה בפעם אחת. המנעו מחסימת פתח פליטת האוויר בתא הקירור וההקפאה. וודאו שקיים אוור מספק למדחס והקפידו על ניקיון רשת המעבה בדופן האחורית של המכשיר.
הצטברות קרח גדולה בדופן תא ההקפאה	המנעו מפתיחה הדלת בתדירות גבוהה. אין לטעון מצרכים חמים בתא ההקפאה. מקמו מצרכים או כלים כך שלא יהיו במגע עם הדופן האחורית של התא. החליפו גומית דלת פגומה במידת הצורך.
נזילה מהמכשיר	נקו בעזרת קשית את פתח ניקוז הנוזלים הממוקם בתא הקירור. לאחר תהליך הפשרה הקפידו ליבש היטב את המכשיר.
קושי בפתיחת הדלת	תופעה זו נגרמת כתוצאה מאוויר קר שנפלט החוצה ומתחלף באוויר חם. קירור האוויר החם גורם ללחץ וואקום המונע פתיחה קלה של הדלת. התופעה היא תקינה ואינה מצביעה על תקלה. לאחר 5 דקות תתאפשר פתיחה קלה.

תקלה	פתרון
החלפת הנורה	לפני החלפת הנורה, חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י ניתוק התקע משקע החשמל. הסירו את מכסה המנורה. החליפו את הנורה בחדשה תואמת וחברו חזרה את המכסה. הקפידו להשליך את המנורה הפגומה באתר מחזור מתאים. המנורה היא מוצר מתכלה ואינה מכוסה באחריות. סוג המנורה מותאם במיוחד לשימוש עם המכשיר הנ"ל ואינו מתאים לשימוש בתאורה ביתית.

פרטי היבואן: הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשוך 13, טבריה, טלפון: 074-7555800 פקס: 04-6209862
service2@candy-israel.co.il

נותן השירות: שרות מרום בע"מ
רחוב הצורף 3, חולון, טלפון: 074-7221019 פקס: 074-7222501

תקופת האחריות (12 חודשים):
האחריות היא לעשית שירותי אחזקה ותיקון לכל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות ללא תמורה.

תיקון כל קלקול במוצר, כל פגם בייצור והחלפת כל חלק חילוף שיהיה דרוש לתיקון המוצר, החלפתו והובלתו של המוצר לתחנת השירות וממנה אם יידרש, למשך כל תקופת האחריות.

שירותי האחזקה יינתנו במקום הימצאו של הטובין או בתחנת שירות שמענה ומספר הטלפון שלה מפורט לעיל.

אספקה תמורת תשלום של חלקי חילוף ועשית שירותי תחזוקה שיהיו דרושים לתיקון הטובין במשך 6 שנים לפחות מיום רכישת המוצר.

שירותים נלווים אשר ניתנו בתשלום ו/או שירותי תיקון ואחזקה שניתנו לאחר תום תקופת האחריות יהיו באחריותם של חברת השירות לעיל.

האחריות מוגבלת למוצר עצמו ואיננה כוללת אחריות למתקני אינסטלציה, מים וחשמל.

על אף האמור היננו רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, הובלתו ו/או החלפתו אם הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות בדלקמן:

- א. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.
- ב. דזון או רשלנות של הצרכן לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש.
- ג. הטובין תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכל על ידינו, בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו.

למען הסר ספק הפעולות הבאות הינם אסורות ועל כן מנוגדות להוראות השימוש:

- א. טלטול המוצר ממקום אחד לאחר שלא על ידי מוביל מקצועי.
- ב. המוצר מיועד לשימוש פרטי/ביתי בלבד - שימוש מסחרי בטובין הינו שימוש במוצר שבניגוד להוראות.
- ג. על המשתמש האחריות לוודא כי רשת החשמל בביתו, שקעים, מוליכים, נתיכים והארקה בהם הוא עושה שימוש הינם תקינים - שימוש במוצר ברשת חשמל כשרשת החשמל איננה תקינה הינה שימוש שבניגוד להוראות השימוש.
- ד. שימוש חורג של המשתמש עלול לגרום בלאי בחלקי הפלסטיק, גומי, זכוכית, עבודות פחחות, ציפוי, מנורות, שברים, קרעים או שריטות בכל חלקי הטובין.

במקרה של העברת הבעלות במוצר, יודיע לנו בעל התעודה בכתב תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר.

שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
כתובת		
דואר אלקטרוני		
דגם המכשיר	מס' סידורי	
מקום הרכישה	תאריך רכישה	

تشخيص الأعطال

تنبيه: قبل القيام بتشخيص الأعطال، يجب فصل مصدر الطاقة الكهربائية. وينبغي الاستعانة فقط بفني كهرباء مرخص أو مركز صيانة متخصص في حالة وجود عطل غير مذكور في هذا الكتيب.



ملاحظة مهمة: قد يصدر عن الجهاز بعض الأصوات، وهي تعد ظاهرة طبيعية مثل صوت الضاغط أو غاز التبريد.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
يتم تصليحها من قبل فني مؤهل	النقطة الكهربائية متضررة	الجهاز لا يعمل
توصيل الكابل بنقطة الكهرباء	الكابل الرئيسي غير موصل بالكهرباء أو مرتخي	
فحص الفيوز واستبداله عند الضرورة	الفيوز عاقل أو متضرر	
يرجى مراجعة فقرة ضبط الحرارة	لم يتم ضبط الحرارة بشكل صحيح	الأطعمة ادفا من اللازم
ينبغي فتح الباب للضرورة فقط	باب الثلاجة مفتوح لفترة طويلة	
ضبط الحرارة بدرجة أبرد بشكل منتظم	تم وضع كمية كبيرة من الأطعمة الساخنة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية	
يرجى مراجعة فقرة اختيار مكان الجهاز	الجهاز يقرب مصدر للحرارة	الجهاز يبرد أكثر من اللازم
ضبط الحرارة بدرجة ادفا بشكل منتظم	تم ضبط الحرارة بدرجة باردة جداً	
تعديل الهيكل الخشبي إذا لم يكن متوازناً	الجهاز غير متوازن	أصوات غير طبيعية
تحريك الجهاز قليلاً	الجهاز يلامس الجدار أو جسم آخر	
إزالة الجزء بعيداً وبعنائية	جزء من الجهاز مثلاً أنبوب في الخلف يلامس جزءاً آخر من الجهاز أو الجدار	
يرجى مراجعة فقرة الإدامة والتنظيف	فتحة تصريف الماء مسدودة	وجود ماء على الأرضية

- بلاستيكية لإحكام غلقها تماماً وتفادي دخول أي هواء.
- ينبغي تزويد قنينة الحليب بغطاء مخصص ووضعه في خانة الباب.
- ينبغي عدم خزن الموز والبطاطا والبصل والثوم داخل الثلاجة.

التنظيف


ينبغي تنظيف الهيكل الداخلي للجهاز إضافة إلى الملحقات الداخلية بشكل منتظم بين فترة وأخرى لأسباب صحية وللمحافظة على السلامة العامة.



تنبيه: إذا كان الجهاز موصلاً بالكهرباء أثناء التنظيف فهناك احتمال حدوث الصعقة الكهربائية لذا قبل البدء بالتنظيف ينبغي إطفاء الجهاز وفصل القابس عن النقطة الكهربائية أو إطفاء الجهاز وفصل قاطع الدورة أو الفيوز. ينبغي عدم تنظيف الجهاز بالخار بتاتاً، إذ أن الرطوبة يمكن أن تتجمع في الأجزاء الكهربائية وتؤدي إلى حدوث الصعقة، كما أن البخار الحار يؤدي إلى تلف الأجزاء البلاستيكية. ويجب أن يكون الجهاز جافاً تماماً قبل إعادة تشغيله مرة أخرى.

ملاحظة مهمة: إن الزيوت الأثرية والمذيبات العضوية قد تسبب تلف الأجزاء البلاستيكية ومثال ذلك عصير الليمون أو عصير قشر البرتقال والمنظفات التي تحتوي على الحوامض.

- يجب عدم السماح لهذه المواد بلامسة أجزاء الثلاجة.
- ينبغي عدم استخدام أية منظفات قوية كاشطة.
- ينبغي إزالة المواد الغذائية من المجمدة وخبزها مغطاة في مكان بارد.
- إطفاء الجهاز مع فصل القابس الكهربائي أو إطفاء الجهاز مع فصل قاطع الدورة أو الفيوز.
- تنظيف الثلاجة والملحقات الداخلية بفوطة مغموسة بماء فاتر، وبعد التنظيف مسح الأجزاء بالماء ومن ثم تجفيف جميع الأجزاء بشكل تام.
- وبعد أن يجف الجهاز تماماً يتم تشغيله مجدداً.



تنظيف فتحة التصريف

لتفادي فيضان الماء الناتج عن إذابة الجليد إلى داخل الثلاجة، ينبغي القيام بتنظيف فتحة التصريف بين فترة وأخرى وينبغي استخدام منظف خاص كما هو مبين في الصورة لتنظيف هذه الفتحة

تبديل المصباح

ولتبديل المصباح يجب الاستعانة بفني صيانة مؤهل. LED إن المصباح الداخلي هو من نوع.

إذابة الجليد في حجرة المجمدة

يتراكم الجليد عادة بشكل كبير في حجرة المجمدة، وينبغي إزالته بشكل منتظم بين فترة وأخرى. وفي هذه الحالة ينبغي عدم القيام بتاتاً باستخدام الأدوات المعدنية الحادة لكشط الجليد بسبب إضرارها بالجهاز. لكن عندما يكون الجليد كثيفاً جداً على الجدار الداخلي للمجمدة ينبغي القيام بتذويب الجليد بشكل كامل حسب الخطوات التالية:

- ينبغي فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الكهربائية وفصل القابس عن نقطة الكهرباء.
- ينبغي إخراج جميع الأطعمة المحفوظة وتغليفها بعدة طبقات من ورق الصحف ووضعها في مكان بارد.
- يتم ترك باب المجمدة مفتوحاً مع وضع حوض لجمع الماء الناتج عن ذوبان الجليد.
- بعد انتهاء ذوبان الجليد تماماً ينبغي القيام بتجفيف المجمدة من الداخل بشكل كامل.
- بعدها يتم إعادة القابس الكهربائي لتشغيل الجهاز من جديد.

تذويب الجليد عن الأطعمة المجمدة

ينبغي تذويب الجليد عن الأطعمة المجمدة العادية أو بالتجميد العميق قبل الاستخدام وذلك بوضعها في حجرة التلاجة أو بدرجة حرارة الغرفة وفقاً للوقت اللازم لإذابة الجليد عنها. بالنسبة للقطع الصغيرة، يمكن طبخها مباشرة بعد إخراجها من المجمدة وهي جامدة وفي هذه الحالة تأخذ عملية الطبخ وقتاً أكثر من المعتاد.

صانعة الثلج

يتم تزويد هذه التلاجة بصانعة ثلج واحدة أو أكثر لإنتاج الثلج حسب الحاجة.

الملحقات

الرفوف القابلة للتحريك

يتم تزويد جدران التلاجة الداخلية بعدد من السكك لتساعد في وضع الرفوف على المسافة المطلوبة.

تحديد أماكن خانات الباب

يتم تصميم التلاجة من الداخل وضع خانات الباب بارتفاعات مختلفة لتوفير أماكن مناسبة ل تخزين الأطعمة بمختلف الأحجام. ولإجراء هذه التعديلات ينبغي القيام بسحب الخانة تدريجياً باتجاه الأسهم حتى خروج الخانة تماماً من مكانها ومن ثم وضع الخانة على الارتفاع المطلوب.

معلومات ونصائح مفيدة

لضمان الحصول على أعلى مستوى من الأداء لعملية التجميد، فيما يلي بعض النصائح والملاحظات المهمة:

- إن الحد الأعلى لكمية الأطعمة التي يمكن تجميدها خلال مرده ٢٤ ساعة محدد في ملصق النسب.
- إن عملية التجميد تستمر لمدة ٢٤ ساعة وخلال هذه الفترة ينبغي عدم إضافة أطعمة إضافية للتجميد.
- يتم تجميد فقط الأطعمة ذات النوعية الجيدة والطازجة والنظيفة حصراً.
- الأفضل تحضير وتقسيم الأطعمة إلى كميات صغيرة من أجل تسهيل وتسريع عملية التجميد، وكذلك لسهولة تذويبها بعد ذلك لإعدادها للطبخ.
- ينبغي لف الأطعمة وتغليفها بورق قصدير أو أكياس بلاستيكية لإحكام غلقها تماماً وتفاذي دخول أي هواء.
- ينبغي عدم السماح للأطعمة غير المجمدة بلماسة الأطعمة المجمدة مسبقاً وذلك تفادياً لارتفاع حرارة الأطعمة المجمدة.
- الأطعمة خالية الدسم تتجمد بشكل أفضل من الأطعمة الدسمة. كما أن الملح يساهم بتقليل العمر الافتراضي لتخزين الأطعمة.
- ينبغي عدم تناول المنتجات أو قطع الثلج فور إخراجها من المجمدة لأن ذلك قد يسبب حروق نتيجة البرد الشديد.
- يُنصح دائماً بوضع تاريخ التجميد على كل مغلف طعام، وذلك للمساعدة بتحديد وقت التخزين.

نصائح لتخزين الأطعمة المجمدة



لضمان الحصول على أعلى مستوى من الأداء للجهاز ينبغي الالتزام بالتالي:

- التأكد من أن الأطعمة المجمدة تجارياً قد تم خزنها بطريقة صحيحة لدى البائع.
- التأكد من أن الأطعمة المجمدة قد تم نقلها من مخزن الأغذية إلى المجمدة بأقل وقت ممكن.
- عدم فتح باب الجهاز بشكل متكرر أو ترك الباب مفتوحاً لفترة أطول من اللازم.
- لا يمكن إعادة تجميد الأطعمة بعد تذويبها.
- عدم تجاوز مدة التخزين المحددة من قبل الشركة المصنعة للأغذية.

نصائح لتبريد الأطعمة الطازجة


لضمان أعلى مستوى من الأداء:

- ينبغي عدم تخزين الأطعمة الساخنة أو السوائل التي يتصاعد منها البخار في التلاجة.
- ينبغي تغطية أو تغليف الأطعمة خصوصاً ذات الروائح أو النكهات النفاذة.
- تغليف جميع الأطعمة بأكياس بلاستيكية ووضعها على الرفوف الزجاجية فوق درج خزن الخضار.
- وللحفاظ على السلامة، ينبغي تخزين الأطعمة بهذه الطريقة لمدة لا تتجاوز يومين على أكثر تقدير.
- بالنسبة للأطعمة المطبوخة والاطباق الباردة، فهذه يمكن تغطيتها ووضعها على أي رف من الرفوف.
- أما الفواكه والخضروات فيجب تنظيفها بشكل تام ووضعها في الأدراج المخصصة لهذا الغرض.
- ينبغي وضع الزبدة والجبن في غلب محكمة الإغلاق أو لفها بورق قصدير أو أكياس



الاستخدام لأول مرة
التنظيف من الداخل

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى اغسله من الداخل واغسل جميع الكماليات الداخلية بماء دافئ وبعض الصابون المتعادل لإزالة الرائحة المعتادة للمنتجات التي تستخدم لأول مرة، ثم جففه جيدًا. ملاحظة هامة: لا تستخدم المنظفات أو المساحيق الكاشطة لأنها ستضر بالطلاء الخارجي.



الأضرار

اضغط على الزر A في الشكل لتعديل درجة الحرارة بجذيرة ال البراد في دورة من ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ والتحويل بين الوضع الفائق والوضع الذكي. عند الضغط على الزر A سوف تنتقل الإضاءة للخانة التالية.

الضوء

- ضوء يوضح ضبط درجة الحرارة في مقصورة الشلابة
- وجود الضوء يشير إلى اختيار الوضع الذكي
- وجود الضوء يشير إلى اختيار الوضع الفائق

التشغيل للمرة الأولى

عند التشغيل لأول مرة ستعمل جميع الاضواء لمدة ثانية واحدة وستسمع رنة تذكير، وبعدها سوف تعمل
الثرلاجة في الوضع الطبيعي.

الوضع:

- الوضع الفائق
- (١) ضبط الوضع الفائق: استخدم الوضع الفائق عندما ترغب في جعل مقصورة المجدد أبرد في وقت أقصر؛ اضغط على الزر **A** لاختيار الوضع الفائق، وعندها سوف ترى الإضاءة على الوضع الفائق.
- (٢) الخروج من الوضع الذكي: اضغط على الزر **A** لإيقاف الوضع الفائق؛ بعد ٥٤ ساعة، سيوقف الجهاز الوضع الفائق تلقائيًا.
- الوضع الذكي
- اضغط على الزر **A** لاختيار الوضع الذكي، وعندها سوف ترى الإضاءة على الوضع الذكي. سوف يعدل الجهاز درجة الحرارة تلقائيًا طبقًا لدرجة حرارة الجو والبيئة المحيطة. يرجى ضبط الوضع الذكي للاستخدام اليومي.

اضغط على الزر A لضبط درجة حرارة مقصورة الشلابة في دورة من ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥.

عرض درجة الحرارة

تعرض الشاشة ضبط درجة حرارة مقصورة التلابة.

التنبیه بفتح الباب والإنذار بترك الباب مفتوح

سيصدر صوت الإنذار عند ترك الباب مفتوح لمدة ٩٠ ثانية حتى يغلق الباب أو يتم الضغط على الأزرار.

خاصية الذاكرة في حالة انقطاع الكهرباء

سيتم تسجيل الحالة التي كانت عليها الثلاجة عند انقطاع الكهرباء؛ وسيستأنف الجهاز الضبط بعد عودة الطاقة.

خاصية الحماية من التأخير

الجهاز به خاصية الحماية من تأخر مكبس الهواء، سوف يكون هناك فترات زمنية للمكبس كل منها خمس دقائق على الأقل قبل العمل.

اختيار مكان الجهاز

ينبغي تركيب هذا الجهاز في مكان تكون فيه درجات الحرارة المحيطة متوافقة مع ملصق النسب الموجود على الجهاز نفسه.

نوع الطقس	درجة الحرارة المحيطة
شبه طبيعي	+10oC to +32oC
طبيعي	+16oC to +32oC
شبه استوائي	+16oC to +38oC
استوائي	+16oC to +43oC

موقع الجهاز

ينبغي تركيب الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة واللهب كالمواقد والسخانات وأشعة الشمس المباشرة مع الحرص على وجود تهوية جيدة وتداول الهواء بحرية خلف هيكل الجهاز. ولضمان أعلى مستوى من الأداء، إذا تم تركيب الجهاز تحت وحدة جدارية يجب أن لا تقل المسافة بينهما عن 100 ملم كحد أدنى. وعموماً، يجب عدم وضع الجهاز تحت وحدة جدارية، كما يجب تحقيق التوازن المطلوب من خلال الأقدام القابلة للتعديل تحت قاعدة الهيكل.


تحذير: يجب أن تكون المسافة حول الجهاز كافية لإمكانية فصل القابس الكهربائي، إذ ينبغي أن يكون الوصول إليه متاحاً بعد التركيب. 

الربط الكهربائي

قبل وضع القابس في النقطة الكهربائية، يجب التأكد من أن نسب الفولتية والتردد المبينة على ملصق الجهاز متوافقة مع مواصفات الطاقة الكهربائية المنزلية. ينبغي أيضاً تأريض الجهاز والحرص على أن تكون النقطة الكهربائية متصلة بالتأريض. وإذا لم يتم تأريض النقطة الكهربائية، يجب ربط الجهاز بتأريض منفصل وفقاً للتعليمات المتبعة وباستشارة فني كهربائي مؤهل ومرخص. تخلي الشركة المصنعة مسؤوليتها في حالة عدم الالتزام بتعليمات السلامة أعلاه. كما أن الجهاز متوافق مع قوانين السلامة الأوروبية.


حافظ المسافة الخلفي

يتم تثبيت حافظ المسافة خلف الجهاز




شروط المسافة


توفير مسافة كافية لفتح الباب
ترك مسافة ٥٠ ملم على الأقل لكل جانب



موازنة الجهاز

ينبغي تعديل وموازنة القدمين الأماميين للجهاز
إذا لم يكن الجهاز متوازناً ومستوياً فإن الأبواب والعزل
المغناطيسي لن تغلق بشكل صحيح





هذا الرسم التقريبي للتوضيح فقط. ولتفاصيل أكثر يرجى ملاحظة الشكل الفعلي

حماية البيئة

⚠ ان هذا الجهاز لا يحتوي على غازات من شأنها الإضرار بطبقة الأوزون سواءاً في منظومة التبريد أو مواد العزل. لكن ينبغي التأكد من عدم التخلص من الجهاز ضمن النفايات المنزلية العادية. تحتوي طبقة الرغوة العازلة على غازات قابلة للاشتعال، لذا يجب التخلص من الجهاز وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك والتي يمكن الحصول عليها من الجهات المحلية المعنية. كما ينبغي تجنب الأضرار بوحدة التبريد وخاصة المبادل الحراري. إن المواد المستخدمة في الجهاز والمؤشرة بعلامة ⚠ يعني أنها مواد قابلة للتدوير.

أما العلامة () والموجودة على تغليف المنتج تعني أن هذا المنتج لا يمكن التخلص منه ضمن النفايات المنزلية العادية وإنما يجب أخذه الى مكتب النفايات المتخصص بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والالكترونية. ويساعد التخلص من الجهاز بصورة صحيحة على منع حدوث الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى صحة الانسان والتي قد تنتج بسبب الممارسات الخاطئة في التعامل مع خردوات الأجهزة. وللحصول على معلومات مفصلة حول إعادة تدوير الجهاز، يرجى الاتصال بالمجلس البلدي القريب أو بخدمات معالجة النفايات أو نقطة البيع التي تم شراء المنتج منها.



مواد التغليف

المواد المؤشرة بالعلامة الموضحة يمكن إعادة تدويرها ويمكن التخلص من مواد التغليف في الحاويات الخاصة بذلك.

التخلص من الجهاز

1. فصل القابيس الكهربائي الرئيسي من النقطة الكهربائية.
2. قطع الكابل والتخلص منه.

التركيب

ملاحظة مهمة: يجب الالتزام حرفياً بالتعليمات المنصوص عليها فيما يتعلق بالربط الكهربائي.

- يجب القيام بإزالة تغليف الجهاز ومن ثم التحقق من عدم وجود أي ضرر أو كس ينبغي عدم توصيل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود ضرر أو كسر ما في الجهاز، كما يجب تسجيل أية أضرار وإخبار البائع بها فوراً، وفي هذه الحالة يجب الاحتفاظ بالتغليف.
- يوصى عادةً بالانتظار لمدة ٤ ساعات على الأقل قبل توصيل الجهاز بالطاقة الكهربائية وذلك للسماح للزيت بالاستقرار في الضاغط.
- يجب ضمان توفير تهوية جيدة حول الجهاز، حيث يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى زيادة سخونة الجهاز. ولتحقيق مستوى التهوية الكافي يجب اتباع التعليمات المنصوص عليها في هذا المجال.
- ينبغي قدر الإمكان وضع الجهاز بحيث تكون الشبكة الخلفية مواجهة للجدار وذلك لتجنب لمس الأجزاء الساخنة (الضاغط والمكثف) والحيلولة دون حدوث الحروق.
- ينبغي عدم وضع الجهاز بالقرب من المواقد أو أجهزة الإشعاع الحراري.
- ينبغي التأكد من سهولة الوصول إلى القابس الكهربائي بعد التركيب.

خدمات الصيانة

- إن أية أعمال كهربائية مطلوبة في خدمات صيانة الجهاز ينبغي أن يقوم بها فني كهرباء مرخص أو فني صيانة مؤهل.
- يجب أن تتم خدمات الصيانة من قبل مركز صيانة معتمد، كما ينبغي استخدام الأجزاء الاحتياطية الأصلية حصراً.

ترشيد استهلاك الطاقة

- ينبغي عدم وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين الأطعمة بشكل متلاصق، حيث يؤدي ذلك إلى منع تداول الهواء.
- ينبغي الحرص على عدم ملامسة الأطعمة للجدار الخلفي من حجرة المجمدة.
- ينبغي عدم فتح الباب (الأبواب) في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- ينبغي عدم فتح الباب (الأبواب) بشكل متكرر.
- ينبغي عدم ترك الباب (الأبواب) مفتوحاً لفترة طويلة.
- ينبغي عدم ضبط الثرموستات على درجات برودة شديدة.
- يمكن إزالة بعض الأجزاء مثل الأدراج والخزائن وذلك للحصول على مساحة خزن أكبر وترشيد استهلاك الطاقة.

- يجب عدم تطويل سلك الطاقة الكهربائية.
- يجب التأكد من عدم ضغط أو تضرر القابس الكهربائي خلف الجهاز. إن القابس المتضرر يؤدي الى رفع الحمل الحراري وحدوث الحريق.
- يجب التأكد من القدرة على الوصول الى القابس الرئيسي للجهاز.
- ينبغي عدم سحب الكابل الرئيسي بقوة.
- إذا كان غطاء النقطة الكهربائية مرتخياً، ينبغي عدم إدخال القابس الكهربائي للجهاز فيه بسبب احتمال حدوث الصعقة الكهربائية.
- ينبغي عدم تشغيل الجهاز بدون المصباح.
- إن الجهاز ثقيل لذا يجب أخذ الحيطة والحذر عند تحريكه من مكانه.
- يجب عدم لمس تحريك أو لمس الأشياء داخل حجرة المجمدة إذا كانت اليدين مبللتين، حيث قد يؤدي ذلك الى تضرر الجلد وحدوث سحجات وحروق الجليد.
- يجب عدم تعريض الجهاز الى أشعة الشمس لفترات طويلة.

الاستخدام اليومي

- يجب عدم وضع الأجسام الساخنة على الأجزاء البلاستيكية من الجهاز.
- يجب عدم وضع المواد الغذائية على الجدار الخلفي للجهاز مباشرة.
- يجب عدم إعادة تجميد الأغذية المجمدة بعد ذوبانها.
- يجب تخزين الأطعمة المجمدة الجاهزة حسب تعليمات الشركة المصنعة للأغذية المجمدة.
- يجب الالتزام حرفياً بتعليمات التخزين التي تنص عليها الشركة المصنعة للجهاز، ويرجى الاطلاع على الفقرات الخاصة بذلك.
- يجب عدم وضع المشروبات الغازية في حجرة المجمدة وذلك بسبب تزايد الضغط على العلبة الذي يؤدي الى انفجارها وتضرر الجهاز.
- يجب عدم تناول الثلجات فور إخراجها من المجمدة لأن ذلك قد يسبب حروق الجليد.

الإدانة والتنظيف

- يجب قبل البدء بإجراءات الصيانة إطفاء الجهاز وفصل قابس الكهرباء من النقطة الكهربائية
- يجب عدم تنظيف الجهاز باستخدام أدوات معدنية
- يجب عدم استخدام الأدوات الحادة لإزالة الجليد من الجهاز، ويوصى باستخدام كاشطة من البلاستيك^(١).
- يجب فحص تصريف المياه الناتجة عن ذوبان الجليد من الثلجة بشكل منتظم وتنظيف انبواب التصريف، وفي حالة انسداد انبواب التصريف سيتجمع الماء في أسفل الجهاز^(٢).

(١) في حجرة المجمدة

(٢) في حجرة الأطعمة الطازجة

⚠️ **تحذير:** ينبغي عدم استخدام أجهزة كهربائية أخرى (مثل صانعة الثلجات) داخل الثلجات والمجمدات ما لم يتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة لهذا الغرض.

⚠️ **تحذير:** ينبغي عدم لمس المصباح الكهربائي إذا كان مضاعاً لفترة طويلة بسبب احتمال كونه شديد الحرارة وحارق.

- ينبغي عدم خزن مواد قابلة للاشتعال والمعرضة للانفجار مثل علب الرذاذ داخل الثلجة
- غاز التبريد الذي يوجد داخل منظومة التبريد هو غاز طبيعي بمستوى عالي من التوافق البيئي مع ذلك فهو غاز قابل للاشتعال.
- يجب التأكد من عدم تعرض أجزاء منظومة غاز التبريد للضرر خلال عملية نقل وتركيب الجهاز.
- ينبغي تجنب المواد المشتعلة ومصادر اللهب في مكان تركيب الجهاز.
- ينبغي تهوية مكان تركيب الجهاز بشكل صحيح.
- من الخطر جداً تغيير أو تعديل مواصفات الجهاز بأية طريقة كانت، حيث أن حدوث أي ضرر للسلك الكهربائي يمكن أن يؤدي إلى تلف المنظومة أو حدوث الحريق أو الصعقة الكهربائية.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي أو الأغراض المشابهة مثل
 - مطابخ الموظفين في المحلات أو المكاتب أو أماكن العمل.
 - منازل المزرعة والفنادق والنزل والأماكن السكنية المشابهة.
 - غرف المبيت والبطور.
 - خدمات التجهيد الغذائي وغيرها وليس خدمات البيع بالتجزئة.

⚠️ **تحذير:** في حالة تضرر أي جزء كهربائي مقل القابس أو سلك الطاقة الكهربائية أو الضاغط وغيرها، يجب استبدالها من قبل وكيل خدمة مرخص أو فني صيانة مؤهل حصراً.

⚠️ **تحذير:** إن المصباح الكهربائي المزود في الجهاز هو "مصباح كهربائي للاستخدام الخاص" يتم استخدامه في الجهاز فقط وليس لأغراض الإضاءة المنزلية.

انطلاقاً من حرصنا على سلامتك ولضمان الاستخدام الصحيح للجهاز، يرجى الالتزام قبل تركيب الجهاز واستخدامه للمرة الأولى بقراءة هذا الدليل الإرشادي بعناية والتركيز على النصائح والتحذيرات، وللحيلولة دون وقوع الأخطاء والحوادث، يجب التأكد من أن جميع مستخدمي الجهاز على اطلاع تام بطريقة تشغيله وبتعليمات السلامة الخاصة به لذا يرجى الاحتفاظ بهذا الكتيب في مكان آمن لضمان بقاءه مع الجهاز حتى في حالة تغيير مكانه أو بيعه ليكون المستخدم على اطلاع دائم بكيفية استخدام الجهاز والالتزام بتعليمات السلامة المنصوص عليها وللحفاظ على سلامة الحياة والممتلكات، يرجى الالتزام بتعليمات السلامة الواردة في هذا الدليل حيث أن الشركة المصنعة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام

سلامة الأطفال والأشخاص ضعيفي الاهلية

1. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق ومن قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو عدم امتلاك خبرة أو معرفة في حالة الاشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات الخاصة بالاستخدام بشكل آمن وإدراك المخاطر المحتملة.
- يجب مراقبة الأطفال في المكان لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- ينبغي عدم قيام الأطفال بإجراءات التنظيف أو الإدامة إلا في حالة الاشراف عليهم وكونهم أكبر من عمر ٨ سنوات.
- يجب حفظ مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال وذلك بسبب مخاطر الاختناق.
- في حالة الرغبة من التخلص من الجهاز، قم بفصل القابس عن مصدر الطاقة الكهربائية ومن ثم قطع سلك التوصيل (أقرب ما يكون الى الجهاز) ومن ثم إزالة الباب وذلك لضمان عدم تعرض الأطفال لخطر الصعقة الكهربائية أو احتمالية حبسهم داخل الجهاز أثناء اللعب
- إذا كان الجهاز يحتوي على إطار الباب المغناطيسي بدلاً من القفل على الباب أو الغطاء، ينبغي التأكد من كسر القفل قبل التخلص من الجهاز القديم للحيلولة دون وقوع حوادث الموت بسبب حبس الأطفال داخله أثناء اللعب

تعليمات السلامة العامة

- ⚠️ **تحذير:** يجب المحافظة على عمل فتحات التهوية بشكل صحيح والتأكد من عدم وجود أية عوائق في محيط الجهاز
- ⚠️ **تحذير:** ينبغي عدم استخدام معدات ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية تذويب الجليد عدا تلك التي توافق عليها الشركة المصنعة
- ⚠️ **تحذير:** ينبغي عدم الإضرار بمنظومة أنابيب غاز التبريد

دليل المستخدم

ثلاجة ومجمدة



DE4-43