




איור המקרר נועד לצורך קבלת מידע על חלקי המקרר.
החלקים עשויים להשתנות בהתאם לדגם

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 8. מכסה מגירת הירקות והפירות | A. תא ההקפאה |
| 9. מגירות | B. תא הקירור (המזון) |
| 10. רגליות לפילוס ואיזון | 1. מדפים בתא המזון |
| 11. מדף תחתון בדלת* | 2. תאורת תא ההקפאה |
| 12. מדף לאחסון בקבוקים בדלת | 3. מדף בתא ההקפאה |
| 13. מדפים בדלת תא הקירור | 4. מייצר קרח (Icematic) |
| 14. תאורת תא הקירור | 5. מדף לבקבוקים |
| 15. תבנית לביצים | 6. מדפים בתא הקירור |
| 16. מכלל התרמוסטט | 7. מגירת טמפרטורה |

האם הדלתות לא נפתחות ו/או לא נסגרות הרמטית?

- האם מוצרי מזון או כלים מונעים מהדלת להיסגר?
- האם התאים בדלת, המדפים והמגירות מפריעים לסגירת הדלת?
- האם האטמים של הדלת שבורים או קרועים?
- האם המקרר מפולס ומאוזן על המשטח?

הערות

- אם מכבים או מנתקים את תקע כבל החשמל מהשקע, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש על מנת לא לגרום נזק למדחס.
- אם המקרר לא יהיה בשימוש תקופה ממושכת (לדוגמה: יציאת ארוכה לחופש), הפשירו ונקו אותו והשאירו את הדלת פתוחה למניעת הצטברות עובש וריח לא נעים.
- להפסקת פעולתו המוחלטת של המקרר, נתקו אותו משקע החשמל (בזמן ניקוי וכשהדלתות הושארו פתוחות).



הסימול  על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.

טיפים לחיסכון באנרגיה

1. הציבו את המקרר במקום קריר עם אוורור רציף שאינו חשוף לשלש ולא ליד מקור חום (תנור, רדיאטור וכד').
2. אין להכניס מזון חם לתא הקירור/ההקפאה. יש להכניס אותו למקרר רק לאחר שהתקרר והגיע לטמפרטורת החדר.
3. ניתן להפשיר מזון בתא הקירור. הטמפרטורה הקרה של המזון הקפוא יסייע לקרר את תא המזון בזמן ההפשרה ובכך לחסוך באנרגיה.
4. יש להכניס מזון מוצק ונוזלי (מרקים, רטבים וכיוצ"ב) מכוסים או עטופים אחרת, הלחות תגדל ובכך זמני הפעולה יהיו ארוכים יותר. כיסוי המזון מוצק ונוזלי (משקאות, מרקים וכד') גם שומר על הריח והטעם שלהם.
5. השתדלו לפתוח את הדלת ולהשאיר אותה פתוחה כמה שפחות על מנת שהקור יישמר.
6. הקפידו על הניקיון של אטמי הדלתות. כשהאטמים מתבלים, יש להחליף אותם.

המקרר מרעיש

רעשים רגילים

(רעשים של היווצרות סדקים)

- בזמן הפשרה אוטומטית.
- כשהחדר חם או קר (הרעש נוצר מהתרחבות או התכווצות של החומרים שממנו המקרר עשוי).

רעש קצר

נשמע כשהתרמוסטט מפעיל/מפסיק את המדחס.

רעש של שסתום:

צליל תקתוק הוא צליל רגיל כשהמקרר פועל. הוא מגיע מהשסתום הממוקם בגב המקרר.

צליל של ואקום

לאחר פתיחה וסגירה של דלתות המקרר נשמע רעש קצר הנובע מהפרשי לחצים. זוהי תופעה מוכרת.

רעש רגיל של המנוע

פירושו שהמעבה פועל בצורה תקינה. כשהוא מתחיל לפעול, הרעש יותר משמעותי ונמשך זמן קצר.

רעשים של בעבוע והתזה

גז הקירור שזורם במעגל הקירור של המקרר משמיע רחש קל (רחש של בעבוע) גם כשהמדחס אינו פועל. אין מה לדאוג, זהו מצב רגיל. **אם הרעש אחר, בדקו:**


- שהמקרר מפולס.
- שום דבר אינו נוגע בחלקו האחורי של המקרר.
- חפצים שהונחו על המקרר עשויים לרעוד.

אם יש רטיבות בתוך המקרר

- האם המזון עטוף ומאוחסן בצורה נכונה? האם הכנסתם את המזון לכלים יבשים?
- האם אתם פותחים את הדלתות של המקרר לעיתים קרובות? כשפותחים אותן לעיתים קרובות. הלחות שבחדר נכנסת למקרר.

שינוי מיקום או העברת המקרר

- ניתן להשתמש ברפידה של קל-קר למניעת רעידות לפי הצורך.
- בעת ההעברה יש להבטיח את קשירת המקרר עם סרט או חבל חזקים. יש לבצע בעת ההעברה את הוראות הכתובות על אריזת הקטון הגלי.
- לפני ביצוע ההעברה יש להוציא מהמקרר את האביזרים (מדפים, מיכל אחסון ירקות וכו') או להצמידם ידנית למניעת טלטולם.



החלפת צד פתיחת הדלת (בחלק מהדגמים)

החלפת כיוון פתיחת הדלת, ייעשה על ידי טכנאי. יש להזמין את טכנאי במח' השרות.

לפני שפונים למחלקת השירות

אם המקרר אינו פועל כהלכה, זה יכול להיגרם על ידי תקלה מזערית הניתנת לפתרון, כמפורט להלן:

אם המקרר אינו פועל, בדקו:


- אם יש הפסקת חשמל.
- מתג הביטחון הראשי של הדירה נותק.
- התרמוסטט מכוון למצב "O".
- השקע אינו מספיק. כדי לבדוק זאת חברו מכשיר אחר שעובד לשקע זה.

אם יעילות הקירור/ההקפאה, בדקו:

- שלא העמסתם יותר מדי מזון במקרר.
- הדלתות סגורות היטב.
- אין אבק על המעבה.
- יש מרווח מספיק מאחורי המקרר ומצדדיו.

החלפת תאורת הלדים

יש רצועת לדים אחת בתא ההקפאה ו-2 רצועות לדים בתא הקירור. אין להחליף אותה לבד. להחלפת תאורת הלדים, יש לקרוא לטכנאי.



רצועת לדים
בתא ההקפאה

2 רצועות לדים
בתא הקירור

ניקוי ותחזוקה

נתקו את המקרר משקע החשמל לפני התחלת הניקוי.




- אל תנקו את המקרר עם מים זורמים.



- את תא המזון יש לנקות אחת לחודשיים-שלושה עם תמיסת מים חמים וסודה לשתייה.



- נקו את האביזרים בנפרד עם מי סבון. אל תנקו אותם במדיח כלים.




- אל תשתמשו בסבון, דטרגנטים או כל חומר שורט. לאחר הניקוי יש לשטוף במים בלבד ולייבש היטב. בסיום פעולת הניקוי חברו שוב את המקרר לשקע החשמל בידיים יבשות.




יש לנקות את המעבה עם מברשת לפחות פעם בשנה כדי לחסוך אנרגיה ולהגביר את יעילות הקירור.

יש לנתק את המקרר מרשת החשמל.



כששמים מוצרי מזון ישירות על פתח יניקת האוויר
לאחר הוצאת המדף התחתון של דלת תא ההקפאה
הדבר משפיע לרעה יעילות הקירור. לפיכך יש
להקפיד לא לכסות את פתח יניקת האוויר בזמן
הכנסה ואחסון המזון לפריזר.



פתח יניקת האוויר

תא ההקפאה

- **תא ההקפאה נועד** לאחסון מזון קפוא או מזון בקירור עמוק לתקופה ממושכת ולייצור קוביות קרח.
- אל תניחו מזון טרי בצמידות למזון קפוא כדי למנוע הפשרתו.
- השתמשו במדף ההקפאה המהירה להקפאת מזון ביתי (ומזון טרי) שברצונכם להקפיא במהירות רבה יותר.
- לפני הקפאת מזון טרי (בשר, דגים ובשר טחון), יש לחלק אותו למנות המיועדות לשימוש בכל פעם.
- לעולם אל תכניסו מזון חם לתא ההקפאה כי הוא עלול לקלקל את המזון המוקפא שבתא. לצורך אחסון מזון קפוא, יש לפעול לפי ההוראות המודפסות על האריזה. אם אין הוראות כאלה, יש לאחסן מזון זה בהקפאה רק עד 3 חודשים מתאריך הקנייה.
- בזמן קניית מזון קפוא יש לוודא שהוא הוקפא בטמפרטורה הנכונה ושאריותו לא נפגעה.
- מזון קפוא יש להעביר במיכל מתאים לשמירת איכותו ויש להכניסו לתא ההקפאה תוך זמן קצר ביותר.
- אם מתגלים בחבילת מזון קפוא סימני לחות או התנפחות לא רגילה, זה כנראה בגלל שאחסון המזון קודם לכן היה בטמפרטורה לא מתאימה והמזון שבחבילה התקלקל.
- אורך החיים של מזון קפוא תלוי בטמפרטורת החדר, כיוון התרמוסטט, תדירות פתיחת הדלת, סוג המזון ואורך הזמן של העברת המזון הקפוא מהחנות לביתכם. בדקו תמיד את ההוראות שעל אריזת המזון ואל תחרגו ממתאריך התפוגה הרשום.

חשוב

- אין להקפיא שנית מזון לאחר שהופשר. הדבר יכול לגרום לקלקול ולהרעלת קיבה.
- אין להכניס מזון חם בתא ההקפאה. יש להמתין עד שיגיע לטמפ' החדר ורק אז להכניסו לתא ההקפאה.
- כשקונים מזון קפוא, יש לוודא שהאריזה לא קרועה, וכן לבדוק עד מתי ניתן לשמור אותו וכד'.
- לעיתים מזון מתובל יש טעם לוואי לאחר ההפשרה. מומלץ להקפיא לא מתובל או תיבול מינימלי ולתבל אותו בזמן הבישול.
- משך האחסון תלוי בסוג השמן שבו משתמשים. מרגרינה, שומן של בקר, זמן זית וחמאה מתאימים ואילו שמן בוטנים פחות מתאים.
- יש לאחסן ומזון נוזלי כגון מרקים בכלי פלסטיק ולא בכלי זכוכית. שאר סוגי המזון יאוחסן בשקיות ניילון או ניילון נצמד.

הכנסה, סידור ואחסון מזון במקרר

תא המזון

- **למניעת לחות,** אל תניחו במקרר אף פעם נוזלים בכלי פתוח. לחות מייצרת כפור שנוטה להתרכז באזור הקרוב למאייד ובמשך הזמן הוא מצטבר ומחייב הפשרות תכופות יותר.
- **אל תכניסו לעולם מזון חם למקרר.** מזון חם חייב להתקרר קודם בחוץ לטמפרטורת החדר וכשמכניסים אותו לתא המזון יש לוודא שיש סביבו פיזור אוויר מספיק.
- בשר ודגים נקיים (באריזות שלהם או עטופים בפלסטיק) המיועדים לשימוש רק תוך יום-יומיים, יישמרו בחלק התחתון של תא המזון (מעל מגירת הירקות) כי שם האזור הקר ביותר ותנאי האחסון הטובים ביותר.
- את הפירות והירקות תוכלו לשים בתא הירקות כשהם לא ארוזים.
- בתנאים רגילים מספיק לכוון את התרמוסטט למצב של 2 או 3.
- כדי למנוע קפיאה, לחות וריחות מומלץ להכניס את המזון למקרר כשהוא בתוך כלים סגורים, מכוסים כראוי.
- אפשרו למזון/משקאות החמים להתקרר לטמפ' החדר לפני הכנסתם לתא המזון.
- תוכלו להכניס את הירקות והפירות לתא הירקות בלי האריזות.




הערות:

- יש לכסות את הנוזלים והתבשילים לפני שאתם מכניסים אותם למקרר, כדי למנוע הצטברות של לחות רבה בתא. הלחות גורמת לפעולה מוגברת של המקרר. המכסים יסייעו לכם לשמור על הטעם והריח של המזונות.
- מומלץ לא לאחסן במקרר תפוז"א, בצל ושום.
- הקפידו שהמזון לא יגע בחישן הטמפרטורה שממוקם בתא הקירור (המזון) על מנת לשמור על קירור אופטימלי בתא הקירור.

מגירת טמפרטורה 0

שמירת המזון במגירת טמפרטורה 0 במקום בתא המזון או בתא ההקפאה מאפשרת לשמור על טריות ואיכות המזון לאורך זמן. כשמגש הקירור מתלכלך, יש להסירו ולשטוף אותו עם מים. (המים קופאים ב-0°C, אבל, מזון המכיל מלח או סוכר, קופא בטמפרטורות נמוכות יותר). מומלץ להשתמש בתא זה לקירור דגים, מלפפונים חמוצים, אורז וכו'.

מגירת טמפרטורה 0



אין לאכסן בתא טמפרטורה 0 מזון שברצונכם להקפיא או מגשים להכנת קרח.


הסרת מגירת טמפרטורה 0

- משכו את המגירה החוצה עד הסוף על גבי המסילה שלה.
- הרימו אותה מעט כדי לשחרר אותה מהמסילה.
- ניתן לאחסן במקומה מוצרי מזון במשקל של עד 20 ק"ג.



בורר הלחות

כשבורר הלחות (הממוקם בקדמת מגירת הפירות והירקות) במצב סגור, ניתן לאחסן ולשמור על ירקות ופירות זמן ארוך יותר. כשמגירת הירקות מלאה לגמרי, יש לפתוח את בורר הלחות. פתיחת החוגה מאפשרת שליטה על האוויר והלחות שבפנים התא ועל ידי כך שומרת על חיי המזון זמן רב יותר. אם אתם מבחינים בהצטברות לחות על מדף הזכוכית, יש להעביר את בורר הלחות למצב פתוח.




המראה והתיאור של השימוש באביזרים עשוי להשתנות בהתאם לדגם שלכם.


- כיווני הטמפ' שלכם לא יבוטלו גם אם ארעה הפסקת חשמל.
- אחרי חיבור המקרר לחשמל, הפעילו אותו במשך 24 שעות עד שיתקרר לגמרי. בשלב זה אל תפתחו את דלתות המקרר פעמים רבות ואל תכניסו לתוכו כמויות מזון גדולות.
- המדחס כולל מנגנון השהיה של 5 דקות כדי למנוע נזק למדחס כשאתם מנתקים את המקרר מהחשמל ומחברים שוב או במקרים של הפסקת חשמל. המקרר יחזור לפעול כרגיל כעבור 5 דקות.
- המקרר שלכם מיועד לפעול בטמפ' הסביבה המובאות בטבלה, בהתאם לדרגת האקלים הרשומה על תווית המפרט. מומלץ לא להפעיל את המקרר בטמפ' החורגות מהטמפ' הרשומה בטבלה.

טמפ' הסביבה	דירוג אקלים
16-43°C	T
16-38°C	ST
16-32°C	N
10-32°C	SN

הפעלת מצב שבת




להפעלת מצב שבת, הכניסו את הידית לתוך החרץ שבחלקו העליון של המתג בחוזקה – בהתאם לאיור. לביטול מצב "שבת", הוציאו בעדינות את הידית מהחרץ.



מייצר קוביות קרח (Icematic)

- הוציאו את מגש קוביות הקרח.
- מלאו מים עד הקו.
- החזירו את מגש קוביות הקרח למקומו.
- כשקוביות הקרח נוצרות, סובבו את הידית כדי להפיל אותן לתוך קופסת האחסון.




הערה

- אין למלא את קופסת אחסון קוביות הקרח במים כדי לייצר קרח. היא עשויה להישבר.

הוצאת מייצר הקרח מתא ההקפאה

- הוציאו את מדפי הזכוכית מתא ההקפאה.
- הוציאו את מייצר הקרח במשיכתו ימינה או שמאלה על המדף.
- ניתן להוציא אותו כדי לפתות מקום בתא ההקפאה.





כיוון התרמוסטט

- התרמוסטט של תא ההקפאה ושל תא המזון מכוון אוטומטית את הטמפרטורה בתאים אלה. קביעת דרגת הקירור נעשית על-ידי סיבוב התרמוסטט ממצב 1 עד 5. בעונת החורף, ניתן לכוון את התרמוסטט לדרגת קור נמוכה יותר כדי לחסוך באנרגיה.

כיווני תרמוסטט תא ההקפאה:


- 1-2: לאחסון קצר של מזון בתא ההקפאה, ניתן לכוון את התרמוסטט למצב בין 1 ל-2.
- 3-4: לאחסון ארוך של מזון בתא ההקפאה, ניתן לכוון את התרמוסטט למצב בין 3 ל-4.
- MAX-5: להקפאת מזון טרי, ניתן לכוון את התרמוסטט למצב 5. לאחר ההגעה לטמפ' הרצויה, יש להחזיר את התרמוסטט למצבו המקורי.

הערות לגבי כיווני הטמפרטורה



- כווננו את הטמפ' בהתאם למס' הפעמים שאתם פותחים את הדלתות, כמויות המזון במקרר והטמפ' בסביבת המקרר. מקרר זה מיועד לפעול ביעילות בטמפרטורות סביבה רגילות. אולם, מומלץ לא להפעיל את המקרר בטמפ' סביבתית מתחת ל-5°C, עקב ירידה ביעילות ההפעלה.
- בהפעלה הראשונית של המקרר, יש להפעילו כ-24 שעות ברצף כדי לאפשר לו להתקרר לטמפרטורה הרצויה.
- במשך 24 השעות הראשונות של הפעלת המקרר, אין לפתוח את הדלת לעיתים קרובות ולהכניס כמויות גדולות של אוכל לתוכו.

מידע אודות טכנולוגית הקירור החדשה



המקררים עם טכנולוגית הקירור של הדור החדש פועלים באופן שונה מהמקררים הקודמים.

במקרר רגיל הלחות החודרת לתאים בזמן פתיחת הדלת והלחות המתעבה מהמזון גורמת להיווצרות כפור בתאים. להפשרת הכפור והקרח בתא ההקפאה עליכם לכבות את המקרר, להוציא את המזון שמחייב אחסון בטמפ' המקרר ולהסיר את הקרח שהצטבר בתא ההקפאה.

במקררי עם טכנולוגית הקירור של הדור החדש המצב שונה לגמרי. אוויר קר ויבש מוזרם דרך מספר פתחים לתא ההקפאה בעזרת מאוורר. האוויר הקר מוזרם בין המדפים ומקרר את כל המזון בצורה אחידה וכך נמנעים הצטברות כפור וקפיאה. הזרמת האוויר יוצרת קירור אחיד שמאפשר אחסון מזון לטווח ארוך.



בתא הקירור (המזון), המצב יהיה די דומה לזה שבתא ההקפאה. האוויר המוזרם בעזרת המאוורר שממוקם בחלק העליון של תא הקירור, עובר קירור תוך שהוא עובר דרך המרווח שמאחורי תעלת האוויר. במקביל, האוויר יוצא החוצה דרך הפתחים שבתעלת האוויר כך שתהליך הקירור מתבצע בהצלחה בתא הקירור. הפתחים בתעלת האוויר עשויים באופן כזה שפיזור האוויר נעשה בצורה אחידה והומוגנית בתא הקירור. מכיוון שאין מעבר אוויר בין תא ההקפאה לתא הקירור, אין מעבר של ריח.

עובדה זו מאפשרת לכם שימוש נוח בנוסף לנפח אחסון מוגדל ועיצוב נאה.


חץ כחול – אוויר קר מוזרם

במידה ולמקרר אין מעבה עם מניפה, אזי החלק האחורי של המקרר נראה כמו זה שבאיור שלהלן.

- התקינו את מרווחון הפלסטיק (החלק עם הכנפיים השחורות) שמאחור) בתוך הרשת על ידי סיבובו ב-90° כדי לקבע אותו לרשת ובכך למנוע את האפשרות שהמעבה יגע בקיר שמאחור.
- יש להשאיר מרחק של 75 מ"מ בין המקרר לקיר שמאחוריו.



לפני החיבור לחשמל



- המתינו כ-3 שעות לפני הכנסת התקע לשקע כדי לוודא שהכול הותקן כהלכה.
- מיד עם חיבור המקרר לחשמל והפעלתו הראשונה עלול להשתחרר ריח. זה ייעלם לאחר שהמקרר יתחיל את הקירור.

התקנת המקרר והפעלתו


- מקרר זה מוזן ממתח 220V-240V 50Hz.
- במידה וכבל החשמל נפגם, יש להחליפו על ידי טכנאי מוסמך בלבד.
- ניתן להזמין ממחלקת השירות סיוע להתקנה ולהפעלה הראשונית של המקרר ללא תשלום.
- לפני חיבור המקרר לשקע החשמל, יש לוודא שהמתח הרשום בתווית המקרר תואם למתח החשמל המקומי.
- ודאו שיש חיבור הארקה תקנית בשקע. אם לא, יש להתייעץ עם חשמלאי מוסמך.
- היצרן לא ישא באחריות כלשהי לנזק שייגרם כתוצאה מחוסר הארקה או מהארקה לקויה.
- אל תחשפו את המקרר לקרני שמש ישירות.
- אל תשתמשו במקרר בשטח פתוח ואל תחשפו אותו לגשם.
- הציבו את המקרר רחוק מכל מקור חום ובמצב המאפשר אוורור מספיק. לפחות 50 ס"מ מרדיאטור ותנור חימום (גז או חשמל), ו-5 ס"מ ממתנור אפיה או כיריים.
- השאירו מרחק של 15 ס"מ לפחות מעל המקרר.
- אל תניחו על המקרר חפצים כלשהם.
- המקרר חייב להיות יציב ומפולס על רצפה ישרה. השתמשו ב-2 רגליות הכיוון הקדמיות. בצעו את הפילוס והאיזון לפני הכנסת המזון למקרר.
- יש להשאיר את המרווח שבין תחתית המקרר לרצפה פתוח, אין לכסותו עם שטיח. זאת כדי לאפשר מעבר של אוויר.
- יש לנקות את חלקו החיצוני והפנימי של המקרר וכן את החלקים והאביזרים שבתוכו עם תמיסת מי סבון ומים. את החלל הפנימי יש לנקות עם תמיסת מים חמים וסודה לשתייה. לאחר הייבוש יש להחזיר את החלקים למקומם.



אם המקרר כולל מעבה עם מאוורר (מניפה)

המעבה של המקרר ממוקם בחלק התחתון מאחור. יש להרכיב את מרווחי הפלסטיק שמונעים הצמדת המדחס לקיר שמאחורי המקרר. יש להתקין אותם לפני הכנסת המקרר למקום.

מרווחונים לקביעת
המרחק מהקיר האחורי



השלכת מוצרי חשמל ישנים



הסמל על המוצר או על האריזה פירושו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור יבטיחו את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות יפגע בסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.

הערה חשובה:

- קראו בעיון חוברת זאת לפני התקנת המקרר והפעלתו הראשונה. אחריות היצרן תבוטל בגלל התקנה לקויה ו/או הפעלת המקרר שלא בהתאם להוראות המפורטות בחוברת.
- שמרו את החוברת בהישג יד לצורך שימוש בעתיד במקרה הצורך.

הוראות בטיחות

- אל תשתמשו במתאמים או מפצלים העלולים לגרום להתחממות יתר או שריפה.
- אל תכניסו לשקע כבל חשמל ישן ופגום.
- אל תקפלו, אל תשזרו ואל תסובבו את הכבלים.



- אין לאפשר לילדים לשחק עם המקרר, לא לשבת על המדפים או המגירות ואסור להם להיתלות על הדלת או כל חלק אחר.
- אל תשתמשו במכשיר חד להסרת קרח מתא ההקפאה (פריזר). מכשירים חדים עלולים לחדור ולפגוע במעגלי הקירור של המקרר וגרום נזק בלתי-הפיך. השתמשו במגרדת הפלסטיק המסופקת.
- אל תכניסו את התקע לשקע עם ידיים רטובות.
- אל תשימו בתא ההקפאה נזלים בכלי זכוכית או פחיות ובעיקר נזלים מוגזים כי הם עלולים לגרום להתפוצצות המיכלים במהלך ההקפאה.
- בקבוקי אלכוהול בתא ההקפאה חייבים להיות סגורים וחתומים היטב ויש צורך להעמיד אותם אנכית.
- אל תגעו במשטחי הקירור ובפרט לא עם ידיים רטובות, אתם עלולים להיכוות או להיפצע.
- אל תאכלו קרח מיד עם הוצאתו מתא ההקפאה.
- במידה וכבל החשמל נפגם, יש להחליפו על ידי היצרן או מחלקת שירות הלקוחות.



• ניתן לאפשר לילדים מגיל 8 ואילך או לבעלי יכולת פיזית, חישתית או שכלית ירודה או לחסרי ניסיון או ידע הולמים, להשתמש במכשיר רק בהשגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם, אשר וידא שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר. אין להרשות לילדים לשחק במכשיר. לאין להרשות לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה.


• אם כבל החשמל ניזוק, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות של היצרן או איש מקצוע מוסמך, וזאת כדי למנוע סיכון אפשרי.

• המכשיר אינו מיועד לשימוש בגבהים של מעל 2000 מ'.

מקרים ישנים ולא שמישים

• אם במקרה הישן שלכם מותקן מנעול, שבור אותו ו/או נתק אותו טרם פינוי המקרה הישן ו/או הלא שמיש כיוון שילדים עלולים להילכד בתוכו ועלולה להתרחש תאונה.

• מקרים ישנים ומקפאים מכילים חומרי בידוד וחומרי קירור עם CFC. לכן, שים לב שלא לפגוע בסביבה כשאתה נפטר מהם. אנא בדוק עם נציג הרשויות לשם מחזור ושימוש חוזר במוצר.



הערות חשובות:

• קרא בעיון את חוברת ההוראות לפני שתתקין את המכשיר ותשתמש בו. החברה שלנו אינה אחראית לנזק שייגרם למכשיר עקב שימוש לקוי.

• ציית לכל ההוראות על המכשיר המצויות בחוברת ההוראות ושמור את החוברת במקום בטוח, כדי שתוכל לפתור את הבעיות שעלולות להיות לך בעתיד.

• מכשיר זה נועד לשימוש ביתי וניתן להשתמש בו רק בתוך הבית ולמטרות שלהן הוא נועד. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי או ציבורי. שימוש מסוג זה יגרום לביטול האחריות והחברה שלנו לא תישא באחריות להפסדים שייגרמו.

• מכשיר זה מיוצר לשימוש ביתי והוא מתאים רק לקירור / אחסון של מזון. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי או ציבורי וגם לא לאחסון פריטים שאינם מזון. החברה שלנו לא תישא באחריות להפסדים שייגרמו עקב אי ציות להוראות אלה.

הוראות בטיחות

אזהרה: אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים לשם האצת תהליך ההפשרה של המקרר, זולת אלה המומלצים על ידי היצרן. אין להשתמש במוצרים חשמליים בתוך המקרר, זולת אם הם מומלצים על ידי היצרן. יש לשמור על פתחי אוורור בסביבת המקרר או במתקן הבנוי אם המקרר הוא מקרר בנוי. ויש לנקות כל מכשול. אין לפגוע במעגלי הקירור.

אזהרות כלליות

אזהרה: יש לשמור על פתחי אוורור בסביבת המקרר או במתקן הבנוי אם המקרר הוא מקרר בנוי.

אזהרה: אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים לשם האצת תהליך ההפשרה של המקרר, זולת אלה המומלצים על ידי היצרן.


אזהרה: אין להשתמש במוצרים חשמליים בתוך תאי האחסון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.

אזהרה: אין לפגוע במעגלי הקירור.

נקודות חשובות

- במידה שהמקרר מכיל גז R600a – במערכת הקירור (ראה תווית מאחורי המקרר), הגז הוא ידידותי מאוד לסביבה אך גם דליק. כאשר היחידה מובלת ומותקנת יש לוודא היטב כי אף חלק של המקרר ומעגליו וחלקיו לא ניזוקו. במקרה של נזק יש להימנע מכל להבה או מקור הצתה ויש לאוורר את החדר בו מותקנת היחידה מספר דקות.
- אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים כמו תרסיסים עם חומר נפץ דליק.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ובסביבות דומות, כמו:
 - מטבחי עובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות
 - בתים כפריים, וכן לשימוש על ידי אורחי בתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות
 - סביבות אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר;
 - שירותי הסעדה או יישומים דומים שאינם קמעונאיים
- אם השקע אינו מתאים לתקע המקרר, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות של היצרן או איש מקצוע מוסמך, וזאת כדי למנוע סיכון אפשרי.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שכליות או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשיר תחת השגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
- תקע מוארק במיוחד למכשיר חובר לכבל החשמל של המקרר. יש להשתמש בתקע זה עם שקע מוארק במיוחד בזרם של 16 אמפר. אם אין שקע כזה בביתך, פנה לחשמלאי מורשה שיתקין את השקע.

3	לפני השימוש בפעם הראשונה.....
3	כללי.....
4	השלכת מקררים ישנים.....
5	הוראות בטיחות.....
6	התקנת המקרר והפעלתו.....
7	לפני החיבור לחשמל.....
8	התכונות והאפשרויות השונות.....
8	מידע אודות טכנולוגית הקירור החדשה.....
9	כיוון התרמוסטט.....
10	מייצר קוביות קרח (Icematic).....
11	מגירת טמפרטורה 0.....
11	בורר הלחות.....
12	הכנסה, סידור ואחסון מזון במקרר.....
12	תא המזון.....
13	תא ההקפאה.....
15	ניקוי ותחזוקה.....
16	החלפת תאורת הלדים.....
17	שינוי מיקום או העברת המקרר.....
17	החלפת צד פתיחת הדלת (בחלק מהדגמים).....
17	לפני שפונים למחלקת השירות.....
19	טיפים לחיסכון באנרגיה.....
20	חלקי המקרר.....



ثلاجة بدون تثلّيج (نو فروست)
فريزر وثلاجة

הוראות שימוש והפעלה
למקרר 2 דלתות

LC 473 S
LC 473 W

היבואן: אלקטרו קובי בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7576605 פקס: 04-6737570
service@electrokubi.com www.electrokubi.co.il

*התמונה להמחשה בלבד